

Installation effect



Installation method

1 Zdejmij gumki amortyzujące i usuń wkręty



2 Nałóż płytę montażową i dokręć wkręty



3



4 Efekt końcowy



Real shot



Front



Back

