

Kółka wentylacyjne trzeba wbić gumowym młotkiem lub czymś twardym przez szmatkę. Ciasne spasowanie ma na celu uniknięcie wypchnięcia kółek przez zwierzę.

Zaśleпки są tylko na widoczne konfirmaty.

Szyby montujemy w sposób taki, że wkładamy szybę najpierw w górną prowadnicę, a następnie w dolną. Jeśli pojawi się drobna szczelina między płytą, a szybą proszę odwrócić szybę lub zamienić ją kolejnością. Następnie przykleić uchwyty do przesuwania szyb.

Uchwyty przykleją się dokładnie jedynie na suchej i czystej szybie.