

## PL: AQUABARRIER - INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Specyfikacja produktu:

Materiał: silikon

Kolor: biały

Wysokość: 3 cm, szerokość: 1,6 cm

Długość: 200cm

### Cechy produktu:

- Guma silikonowa. Łatwa w montażu dla profesjonalistów i gospodarstw domowych.
- Ostonę prysznicową można łatwo przyciąć do wymaganej długości. Elastyczna konstrukcja pozwala na wszechstronne zastosowanie.
- Może zapobiegać przelewaniu się wody i izolować kabinę prysznicową od świata zewnętrznego.
- Ten samoprzylepny pasek można przykleić do niemal każdej gładkiej powierzchni, w tym ścian, drzwi, podłóg, płytek itp.
- Składana progowa zapora wodna tworzy istotną barierę zapobiegającą wyciekaniu wody z prysznica bez krawężników. Zapobiega przelewaniu się wody i izoluje ją od świata zewnętrznego.
- Może być stosowany jako próg prysznicowy lub jako bariera wokół wanien, toalet, urządzeń gospodarstwa domowego, zlewów itp.



### Uwagi dotyczące instalacji

KROK 1: wytrzyj wodę i kurz z podłoża, podłoże musi być czyste i suche.

KROK 2: określ lokalizację bariery wodnej i zaznacz podłoże markerem;

KROK 3: oderwij klej z tyłu, aby zablokować pasek wodny zgodnie z zaznaczoną lokalizacją przyklejona do podłoża. Jeśli chcesz wykonać trwałą barierę, nałóż silikonowy uszczelniacz lub inny klej na boki;

KROK 4: Nie używaj natychmiast po wklejeniu, użyj po 24 godzinach.

