

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFY INDYWIDUALNEGO UŻYTKU MD LS-11-50, LS-11-50

MD LS-11-50, LS-11-50			
1	x 12 szt.	4,2x13	x 2 szt.
Montaż ścianek bocznych i podstawy Rys. 1 Rys. 2 Montaż profilu usztywniającego Zaczepek (2 szt.) odgiąć Ścianka boczna Języczek blokujący Podstawa odgiąć na 150-180° 1. Ustawić ścianki boczne w taki sposób, aby zaczepy znajdowały się w owalnych otworach w podstawie (patrz Rys. 1). 2. Ustawić ścianki szafy w taki sposób, aby otwory pod elementy łączne w ściankach bocznych pokryły się z otworami w ścianie tylnej. 3. Wkręcić wkręty zgodnie z Rys. 2. 4. Przymocować profil usztywniający do prawej ścianki.			
2	x 4 szt.	x 4 szt.	x 4 szt.
Montaż pokrywy Widok szafy z tyłu Pokrywa Pokrywa Ścianka boczna Ścianka tylna Ścianka tylna 1. Ustawić szafę w pionie. 2. Założyć pokrywę i odgiąć języczki blokujące. 3. Przymocować pokrywę za pomocą czterech śrub z nakrętkami motylkowymi. 4. Wkręcić cztery wkręty (patrz: widok szafy z tyłu) <u>Uwaga:</u> Zagięcia boczne pokrywy należy umieścić we wnętrzu szafy pomiędzy ścianką boczną i języczkami blokującymi. Zagięcie tylne zgodnie z rysunkiem. <u>Uwaga:</u> Strzałki z cyframi oznaczają kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych.			
3	x 2 szt.	x 4 szt.	x 10 szt.



Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Klips oporowy

1. Przymocować przegrodę do pokrywy za pomocą dwóch wkrętów (Rys. 1).
 2. Przymocować przegrodę do tylnej ścianki za pomocą czterech wkrętów (Rys. 2).
 3. Ustawić dolną półkę za pomocą dwóch klipsów.
- Pozostałe dwie półki ustalane są za pomocą czterech klipsów każda.

4	x 4 szt.	x 4 szt.	x 2 szt.	x 1 szt.	x 2 szt.
Mocowanie regulowanych nóżek					
Wkręt M10					
Uwaga: strzałki z cyframi oznaczają kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych.					
Haczyki na drążku należy założyć od wewnątrz szafy.					

5	x 1 szt.	x 1 szt.	x 3 szt.
<u>Montaż haczyka na rącznik</u>			
1. Ścisnąć haczyk po bokach i wstawić go w owalny otwór w profilu usztywniającym drzwiczek. 2. W sposób analogiczny można zamontować haczyk na profilu usztywniającym prawej ścianki szafy.			
<u>Kolejność czynności montażu drzwiczek:</u>			
1. Wstawić osie w otwory podstawy i pokrywy szafy do oporu: - do dolnego otworu – zwykłe plastikowe, - do górnego otworu – plastikowe z trzpieniem sprężynowym. 2. Umieścić drzwiczki na osi dolnej. 3. Podstawić górny róg drzwiczek pod trzpień osi górnej, wcisnąć trzpień osi i wstawić drzwiczki. Oś powinna wskoczyć w otwór drzwiczek.			
<u>Uwaga:</u> Przed założeniem drzwiczek należy sprawdzić czy oś wchodzi swobodnie do otworów. Jeżeli nie, konieczne jest ich oczyszczenie z nadmiaru farby. <u>Ważne:</u> Nadmierny luz nad górną krawędzią drzwiczek należy usunąć podkładając pod oś podkładkę regulacyjną, będącą na wyposażeniu szafy.			

Wyjaśnienia do instrukcji

1. Kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych określona jest kolejnymi numerami w dolnym lewym rogu schematu operacji montażowej.
2. Rodzaje i ilości elementów złącznych i innych, niezbędnych do wykonania głównych czynności montażowych, podane są w lewym górnym rogu schematu.

Zalecenia w zakresie eksploatacji szafy

1. Szafę powinno się ustawiać na równej poziomej powierzchni.

Uwagi:

1. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej Instrukcji.