

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY PIECA KOTŁA KOMINKA SZNUR 12mm Z KLEJEM

- **PRODUKT POLSKI WYKONANY Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW Z ATESTEM !**



Skład zestawu:

- ☒ Szklany sznur **Ø 12mm** o długości **2,5m**
- ☒ klej ceramiczny temperaturowy **20ml**
- ☒ taśma zakończeniowa

Dane techniczne:

- **Stan:** Nowy
- **Średnica sznura:** 12mm
- **Długość sznura:** 2,5mb
- **Odporność temperaturowa sznura:** 500st C
- **Klej temperaturowy:** 1szt
- **Pojemność kleju:** 20ml
- **Odporność temperaturowa kleju:** 1100st C
- **Czas wiązania:** 8-10h
- **Taśma zakończeniowa:** Samoprzylepna
- **Produkt:** Oryginalny środek firmy HERMETIC
- **Skuteczność:** Potwierdzona certyfikatem
- **Atest:** PZH HK/B/0891/01/2015



Sznur szklany dzięki zastosowaniu elastycznego splotu oraz przędzy szklanej charakteryzuje się:

- wysoką odpornością na temperatury **do 500°C**
- dużą elastycznością dzięki czemu łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni
- dobrą odpornością na wiele związków chemicznych, w tym kwasowych

Wykonywane są z przędzy teksturowanego **włókna szklanego**, która zaplatana jest na dzianinę i służą do uszczelnienia i łączenia w miejscach, gdzie wymagana jest odporność na działanie podwyższonej temperatury. Zwykle stosowane są do łączenia systemów kominkowych z urządzeniem grzewczym oraz do uszczelnienia drzwiczek kominka lub pieca.



Klej temperaturowy HERMETIC

Żaroodporny klej ceramiczny służący do przyklejania sznurów i taśm. **Jest to produkt wytrzymujący działanie bardzo wysokich temperatur** (do 1100st C).

Stosowany jest do mocowania uszczeltek z lin, taśm i sznurów wykonanych z włókna szklanego, wł. bazaltowego lub krzemowego oraz uszczelnień z włókien ceramicznych do drzwiczek kuchenek, pieców, kotłów oraz innych urządzeń grzewczych.

- ☒ Odporność temp. kleju – do 1100 st.C.
- ☒ Posiada atest PZH.
- ☒ Podstawowa poj. – tuba 20 ml.

Sposób użycia:

NALEŻY POCZekać AŻ KOMINEK WYSTYGNIĘ

1. Oderwij zużytą uszczelkę od ramki drzwiczek lub korpusu kominka; **usuń resztki kleju np. dłutem lub śrubokrętem**; wyczyść rowek szczotką i odtłuść ściereczką zwilżoną lub denaturatem (jeśli jest potrzeba).
2. Przetnij taśmę zakończeniową na **dwie części**; zdejmij osłonę papierową i owiń koniec uszczelki nie zmieniając średnicy sznura; wystające resztki sznura odetnij równo z taśmą.
3. Rozprowadź ciekłą warstwę kleju na dnie rowka (tubę należy otworzyć odkręcając nakrętkę i przebijając błonę tubki odwrotną stroną naklejki); dolną część nakrętki (dozownik) można skracać według potrzeb.

4. Wklejanie uszczelki zacznij od **środku dolnej płaszczyzny rowka**; wklej koniec sznura w rowek tak, aby zakończenie taśmy zostało wciśnięte w klej.
5. Wciskaj uszczelkę w klej nie rozciągając jej w trakcie wklejania; **ewentualny nadmiar kleju usuń wilgotną ściereczką**. Strona uszczelniająca sznura nie powinna być zabrudzona klejem.
6. Po wypełnieniu rowka uszczelką dopasuj jej długość, dodając ok. 1 cm; zabezpiecz drugi koniec uszczelki pozostałym kawałkiem taśmy; odetnij nadmiar i wklej nie pozostawiając szczeliny pomiędzy końcami uszczelki.
7. Zamknij drzwiczki a następnie otwórz i sprawdź, czy uszczelka została dobrze dopasowana; zostaw do wyschnięcia na co najmniej 4-5 godzin **nie domykając drzwiczek**; po tym czasie klej powinien związać. UWAGA. Zanim rozpalisz upewnij się, że klej "związał" i wysechł.
8. Użyty w zestawie klej ma **właściwości zaprawy cementowej** (lekki odczyn zasadowy), dlatego sugerujemy użycie środków ochrony osobistej (rękawiczki lateksowe). Miejsce ewentualnego kontaktu ze skórą należy umyć. W przypadku kontaktu kleju z okiem należy oko dokładnie przepłukać i odbyć wizytę kontrolną u lekarza. Zużyta uszczelkę i resztki kleju wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

REKOMENDUJEMY WYMIANĘ USZCZELKI RAZ NA 2 LATA Z UWAGI NA WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO I NIŻSZE KOSZTY OPAŁU



