

Montaż moskitiery drzwiowej

1. Rozłóż wszystkie dostarczone elementy (od I do XII) i zapoznaj się z instrukcją.
2. Wsuń szczotkę w profile główne (I + X). Szczotkę można również wsunąć po złożeniu całej ramki
3. Wymierz wysokość na jakiej ma znajdować się poprzeczka i zamontuj łączniki poprzeczki do dłuższych profili (I+VI+VII) i połącz tworząc literkę „H”. Poprzeczka nie jest wymagana w montażu. Może służyć jako klamka.

UWAGA — przygotowana rama jest o 4 cm (po 2 centymetry na stronę) większa od podanych przez Ciebie wymiarów (chyba, że zamówiono inaczej) więc jeśli chcesz aby poprzeczka pasowała w miejsce szprosu w oknie (jeśli jest) to musisz wymierzyć to przed montażem.

4. Po zamontowaniu poprzeczki włóż narożniki w krótsze profile, a następnie połącz z dłuższymi (I+II). Połącz tworząc zamkniętą ramkę z przegrodą. Uwaga spójrz na przekrój profilu i narożnika te dwa elementy pasują idealnie. Profil jak i narożnik ma specjalne prowadzenie pomagające ustawić oba elementy tak, aby się spasowały. Są mocno spasowane więc mogą ciężko wchodzić. Profile cięte są pod kątem 45 stopni.
5. Teraz możesz skrócić narożniki z ramą usztywniając całą konstrukcję. Możesz wykonać prowadzenie pod wkręt cienkim wiertłem (brak w zestawie)
6. Rozłóż siatkę (III) na ramce na stronie z widocznym zagłębieniem w profilu
7. Zamocuj siatkę do ramki uszczelką przy pomocy dołączonego plastikowego radełka (IV+XII) — jeśli zamocowałeś poprzeczkę siatkę należy zamocować w dwóch powstałych polach. „Pamiętaj aby nie naciągać za mocno siatki może to powodować problem w czasie zim (termokurczliwość materiałów). Uszczelka jest dawana z nadstatkiem więc zaczynając ją upychać pozostaw ok 10 cm na początku, w razie falowania się siatki przy końcówce łatwiej będzie kawałkiem wyciągnąć uszczelkę i ułożyć siatkę”
8. Nożykiem odetnij nadmiar siatki i uszczelki.
9. Przykręć zawiasy (V) — zalecana wysokość ok 35-40 cm od góry i dołu . Przykręć magnesy (VIII) po przeciwnej stronie do zawiasów.
10. Przymierz drzwi do otworu okiennego i przykręć zawiasy do futryny drzwi. Przykręć klamki (IX)
11. Zamocuj blaszki magnesów na ramie drzwiowej.



1



2



3



4



5



6/7



8



9



10

