

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FREZ DO STYROPIANU Z ODSTOJNIKIEM STRÓŻYN STYROPIANOWYCH

1. Zamocować odstojnik na głowicy wkrętarki
2. Naciągnąć ścięgno sprężyste i założyć za tył wkrętarki
3. Przesunąć tuleję zewnętrzną, tak aby widoczny był uchwyt wkrętarki
4. Zamocować frez w uchwycie wkrętarki
5. Przesunąć tuleję w kierunku freza do oporu, pozostawiając niewielką szczelinę między frezem a tuleją ustawiając w pozycji OPEN (OTWARTE), po czym przesunąć tuleję zewnętrzną w górę w kierunku pozycji CLOSE(ZAMKNIĘTE).
6. W razie luzu głowicy wkrętarki, można dodatkowo okleić stożek mocujący wraz z głowicą wkrętarki taśmą samoprzylepną.
7. Tuleja zewnętrzna z odstojnikiem posiada wieszak, na który zakładamy worek strunowy, reklamówkę itp.

UWAGA:

Używanie FREZA wymaga pewnej wprawy.

UWAGA: Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ koronka skrawająca freza posiada ostrą krawędź.

Po skończonej pracy frez przechowywać w pudełku.