

## Panele lamelowe na filcu WOODLINE

1. Montaż Paneli lamelowych na filcu WOODLINE powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowane osoby. Zaleca się montaż przez dwie osoby.
2. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować następujące wyposażenie:
  - hybrydowy klej montażowy
  - ołówek
  - poziomica
  - miara
3. Na pionowej ścianie przeznaczonej do montażu paneli nie może znajdować się kurz ani brud. Ściana powinna być odtłuszczona, sucha, równa i stabilna.
4. Następnie na ścianie rozmierz ułożenie poszczególnych paneli. Do tego celu użyj poziomicy, miary oraz ołówka.
5. W następnej kolejności nanieś na panel odpowiednią ilość kleju – zapoznaj się z instrukcją stosowanego kleju.
6. Przyłóż panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno dociśnij na całej jego powierzchni.
7. Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju.