

# Porta Potti Qube 165



## Krok 1

Za pomocą zapięcia z tyłu toalety odłącz część dolną od górnej.



## Krok 2

Wlej płyn Thetford Green Campa i Blue Campa (według zaleceń na opakowaniu) do zbiornika na nieczystości przez otwór opróżniający.



## Krok 3

Wodę oraz płyn Thetford Campa Rinse (według zaleceń na opakowaniu) wlej bezpośrednio do zbiornika wody do sflukiwania.



## Krok 4

Model został wyposażony w ręcznie obsługiwaną pompę mieszkową - łatwą w użyciu, zapewniającą skuteczne sflukanie.



## Krok 5

Lekki zbiornik na nieczystości z łatwością można przemieścić i opróżnić.



## Krok 6

Toalety wyposażone w ruchomy otwór opróżniający niwelują potrzebę demontowania i czyszczenia oddzielnych części - i sprzątanie staje się łatwiejsze.