

INSTRUKCJA PRZYKLEJANIA NAKLEJEK I SZABLONÓW MALARSKICH SAMOPRZYLEPNYCH

1. Przykładamy naklejkę do podłoża aby rozplanować jej docelowe ułożenie (można zaznaczyć delikatnie ołówkiem)



2. Kładziemy naklejkę na podłodze lub stole, papierem podkładowym do góry (papier z nadrukiem). Odciągamy papier delikatnie, tak aby wszystkie elementy naklejki zostały na folii transportowej.



3. Przykładamy naklejkę do ściany w zaznaczone wcześniej miejsce. Przyklejamy górny fragment naklejki.



4. Dociskamy wzór dłońmi lub waleczkiem z materiału, przesuując się płynnymi ruchami do dołu.



5. Po naklejeniu zaczynamy delikatnie ściągać zewnętrzną folię transportową. Jeżeli naklejka odkleja się razem z folią trzeba ją powtórnie docisnąć.



UWAGA! :

1. Naklejki należy naklejać na płaskie, gładkie i czyste powierzchnie.
2. Nie należy przyklejać naklejek i szablonów na świeżo malowane ściany - należy odczekać od 7 do 14 dni.
3. Jeżeli nie jesteś pewien podłoża, na którym ma być naklejona naklejka (np. gładzie szpachlowe - mogą ulegać uszkodzeniu przy odciąganiu folii transportowej) warto przykleić próbkę w niewidocznym miejscu np. za łóżkiem lub szafą.

Ważne! - w przypadku szablonów malarskich
Po wymalowaniu wzoru delikatnie usuwamy szablon ze ściany zanim farba całkowicie wyschnie.

AMARANT Joanna Wilk-Bielecka

32-050 Skawina, ul. Krakowska 32A, tel. 12/ 291-12-88, kom. 503-922-519
www.amarant.krakow.pl, e-mail: reklama@amarant.krakow.pl

Nick na Allegro : **aska53**