

Dodatkowe pomocne uwagi do montażu uchwytu Optimus

- 1 Cztery czarne klamerki połącz z czterema metalowymi blaszkami
- 2 Szczypcami zaciśnij metalowe blaszki w połowie wysokości
- 3 Przykręć blaszki z klamerkami do pionowych rurek uchwytu rowerowego po 2 szt na każdą stronę uchwytu
- 4 Przepleść 4 pasy z hakami (krótsze) przez czarne plastikowe klamry
 - a) koniec taśmy bez haka wsuń w środkowy otwór czarnej klamry- ważne: taśmę wsuń od spodu klamry
 - b) ten sam koniec taśmy(bez haka) wsuń w najdalszy (od metalowej blaszki) otwór w plastikowej klamerce - ważne : taśmę wsuń od góry klamry
- 5 Dwa pozostałe pasy z hakami (dłuższe) wsunąć do metalowych zaczepów zamontowanych przy rozkręcalnych zębatych głowicach
- 6 Zawiesić uchwyt na dwóch górnych pasach (haki dłuższych taśm za górną krawędź klapy bagażnikowej) . Naciągając te taśmy wyreguluj ustawienie uchwytu na klapie tak aby dolna część (pianki) nie opierały się o zderzak, lecz spoczywały na tylnej klapie bagażnika .
- 7 Rozkręcalnymi zębatymi głowicami ustaw położenie poziomych ramion, (na których powieszysz rowery) w taki sposób aby ich końce były uniesione od poziomu o kąt około 15-20 stopni .
- 8 Zaczep dwa dolne pasy o dół klapy bagażnika oraz dwa boczne pasy o boki klapy bagażnika
- 9 Naciągnij na przemian wszystkie pasy (po dobrym naciągnięciu uchwyt nie powinien się przesuwać po klapie)
- 10 Obróć czerwone mocowania rowerów gumami do góry i zamontuj w nich rowery
- 11 Zepnij rowery pasem i metalową klamrą przyczepionymi na stałe do uchwytu rowerowego
- 12 Umocuj luźne elementy rowerów (np. przednie koła, kierownicę itp.) dodatkowymi paskami rowerowymi lub dodatkowymi taśmami (nie są w zestawie)