



Użycie oryginalnego wspornika

- ① Ostrożnie ściągnij oryginalne lustro wsteczne z zakończenia kulowego wspornika



Figure: As long as the stent from the head
Taken out behind the rear-view mirror
You can use the universal bracket universal

Some models are not available at the top of the ball head

- ② Nałóż nowy docisk przegubu kulowego na wspornik i adapter panelki najlepiej dopasowany do zakończenia kulowego



- ③ Przy pomocy czterech dołączonych śrub przykręć docisk przegubu zmodyfikowanego zespołu wspornika do zamocowanej na tyle rejestratora płytce montażowej i solidnie dokręć docisk przegubu



- ④ Cały zmontowany zespół zamocuj w aucie w sposób specyficzny do modelu



Finally, once again tighten the retaining snap ring