

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOŃCÓWKI APLIKACYJNEJ AKEMI JOLLYNATOR

1. Przeznaczenie produktu

Końcówka AKEMI JOLLYNATOR służy do:

- precyzyjnego aplikowania 2-komponentowych klejów i żywic AKEMI (np. Colour Bond, Jolly, Marmorkitt),
- wykonywania cienkich spoin „jolly” przy obróbce kamienia, konglomeratu i ceramiki,
- aplikacji w bardzo wąskich krawędziach i delikatnych narożach,
- precyzyjnego wypełniania szczelin <1 mm.

Końcówka współpracuje z kartridżami **10:1** oraz standardowymi statycznymi mieszaczami AKEMI.

2. Budowa i właściwości

Końcówka JOLLYNATOR posiada:

- **wydłużoną stożkową końcówkę** – umożliwia dostęp do bardzo ciasnych miejsc,
 - **wąski kanał aplikacyjny** – redukuje szerokość spoiny,
 - **szerszą podstawę** kompatybilną z końcówką mieszającą,
-

3. Montaż końcówki JOLLYNATOR

1. Zamontuj na kartridżu **statyczną końcówkę mieszającą** (mixing nozzle) i dokręć nakrętką.
 2. Weź końcówkę JOLLYNATOR i **nasadź ją bezpośrednio na końcówkę mieszającą**, aż usłyszysz lekkie „kliknięcie” lub poczujesz stabilne osadzenie.
 3. Upewnij się, że końcówka jest dociśnięta i nie ma luzów.
 4. W razie potrzeby **dociśnij delikatnie**
-

4. Przygotowanie do pracy

1. Zamontuj cały zestaw (kartridż + dysza + JOLLYNATOR) w pistolecie AKEMI.

2. Powoli naciśnij spust i wyciśnij **ok. 3–5 cm** materiału wstępnego, aby ustabilizować proporcje kleju.
 3. Sprawdź, czy mieszanka jest jednorodna i czy płynnie przechodzi przez JOLLYNATOR.
-

5. Aplikacja kleju z wykorzystaniem JOLLYNATOR

1. Ustaw dyszę dokładnie nad szczeliną lub krawędzią, którą chcesz wypełnić.
 2. Naciskaj spust płynnie, utrzymując stałą prędkość przesuwu narzędzia.
 3. Prowadź końcówkę **bardzo blisko materiału**, aby uzyskać cienką i równą linię.
 4. Przy spoinach „jolly” przesuвай końcówkę pod kątem ok. 20–40°, co daje gładkie i równomierne wypełnienie.
 5. Nadmiar kleju modeluj od razu – przed rozpoczęciem żelowania żywicy.
-

6. Przerwy w pracy

Końcówka JOLLYNATOR, podobnie jak końcówka mieszająca, **zatyka się po kilku minutach** w zależności od kleju (typowo 5–7 minut).

Jeśli planujesz przerwę:

1. Zdejmij JOLLYNATOR z mieszacza.
 2. Jeśli żywica zaczęła twardnieć – wymień końcówkę na nową.
 3. Po ponownym montażu wyciśnij materiał testowy (2–3 cm).
-

7. Zakończenie pracy

1. Zwolnij ciśnienie w pistolecie (przycisk odciążający).
 2. Odciągnij tłoki do tyłu.
 3. Zdejmij JOLLYNATOR – nie nadaje się do ponownego użycia.
 4. Wyrzuć również końcówkę mieszającą – jest jednorazowa.
 5. Oczyszczyć gwint kartridża z ewentualnych resztek.
-

8. BHP i dobre praktyki

- Pracuj w rękawicach ochronnych – kontakt żywic ze skórą jest niepożądany.
- Nie zatykaj końcówki palcem ani narzędziem.
- Używaj końcówki tylko z dedykowanymi produktami AKEMI.
- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia pistoletu.