



Instrukcja montażu taśmy ochronnej

1. Powierznię, do której zostanie przyklejona taśma ochronna należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i pozostawić do wyschnięcia.
2. Odklej niewielki kawałek folii zabezpieczającej i przyklej taśmę do zabezpieczanej powierzchni.
3. Stopniowo zdejmuj folię zabezpieczającą i doklejaj taśmę.
4. Odetnij naddatek taśmy ochronnej.
5. Mocno dociśnij, aby klej dobrze związał.
Możesz również formować taśmę ciepłem np. z opalarki lub suszarki i w ten sposób dostosować jej kształt.

