

Instrukcja montażu gniazdka serii Retro PRL

1. Wykręcić dwie śruby (3) i zdjąć obudowę (2) z gniazdka elektrycznego (1).
2. Gniazdko elektryczne (1) zamontować na ścianie za pomocą dwóch wkrętów 3,5 x 25mm.
3. Końcówki przewodów odizolowane na dł. 8-10 mm zamontować we właściwych zaciskach śrubowych
4. Założyć obudowę (2) i przykręcić dwiema śrubami (3).
5. Montaż powinien wykonywać kwalifikowany specjalista.

