

INSTRUKCJA MONTAŻU

AUTOMATYCZNEJ KRATKI WENTYLACYJNEJ Z PIÓRAMI WAHLIWYMI

1. Przygotować otwór wentylacyjny tak, aby ściany otworu były gładkie i posiadały odpowiedni wymiar
2. Zdjąć z zaczepów kratki gumki recepturki (zabezpieczały one pióra w czasie transportu)
2. Nałożyć kratkę wentylacyjną bokiem, tak aby zaczepy z jednej strony się ugięły, naciskając zaczepy na drugim boku wciskamy kratkę w otwór wentylacyjny
i dociskamy do ściany tak, aby kratka wentylacyjna oparła się na czołowym ramki i nie posiadała żadnych szczelin.

UWAGI:

1. W kratce wentylacyjnej z piórami wahliwymi po zamontowaniu pióra powinny zwisać pionowo, tak aby nie haczyły o boki prowadnic.
2. Montaż kratki możliwy jest tylko i wyłącznie na ścianach wewnątrz pomieszczeń.