



---

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## DRZWICZKI REWIZYJNE CERAMIKO

## Specyfikacja techniczna:

**Materiał:** Konstrukcja wykonana ze spawanego aluminium, wypełnienie z zielonej płyty gips-karton.

**Mocowanie:** Konstrukcja na stałych zawiasach (nitach) bez możliwości wyjęcia skrzydła

**Mechanizm otwierania :** Zamki klik - klak (skrzydło otwiera się na bok)

**Certyfikacja:** Atest PZH

**Zastosowanie:** Wnętrze - ściana - pod płytkę

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

## Przeznaczenie produktu

Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych wewnątrz pomieszczeń: do montażu w ścianach wykonanych w systemie suchej zabudowy (konstrukcji z płyt gips-karton). Produkt został zaprojektowany specjalnie do stosowania pod płytki, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykończenia łazienek, kuchni czy innych pomieszczeń, gdzie wymagane jest trwałe i estetyczne ukrycie otworów rewizyjnych. Konstrukcja rewizji zapewnia odpowiednią wytrzymałość, aby sprostać obciążeniom wynikającym z montażu płytek ceramicznych.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Krok 1

#### Przygotowanie otworu montażowego

Za pomocą kątownika oznacz obrys otworu w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych, uwzględniając zapas +5 mm w stosunku do zamówionego wymiaru.

### Krok 2

#### Przygotowanie otworu montażowego

Wytnij otwór odpowiednim narzędziem (np. otwornicą lub piłą ręczną). Upewnij się, że krawędzie są gładkie i wolne od resztek materiału.

### Krok 3

#### Instalacja klapy rewizyjnej

Włóż klapę rewizyjną przez przygotowany otwór, umieszczając ją wewnątrz pustej przestrzeni ściany.

*\*Sprawdź, czy kierunek otwierania klapy jest prawidłowy – zamki zapadkowe powinny być ustawione z boku, dla wygody użytkownika.*

### Krok 4

#### Instalacja klapy rewizyjnej

Dociskając ramę klapy do powierzchni ściany, przymocuj ją wkrętami rozmieszczonymi co maksymalnie 17 cm.

### Krok 5

#### Wykończenie

Zaplanuj układ płytek na powierzchni ściany, upewniając się, że płytki będą dokładnie dochodzić do krawędzi kołnierza. Nałóż odpowiednią warstwę kleju na przygotowaną powierzchnię, a następnie ostrożnie przyklej płytki, dopasowując ich położenie względem otworu rewizyjnego. Po zakończeniu klejenia pozostaw płytki do całkowitego wyschnięcia kleju, zgodnie z zaleceniami producenta. Po wyschnięciu kleju wykonaj fugowanie, aby estetycznie wykończyć powierzchnię.

*\*Klapa rewizyjna zawiera specjalną wnękę pod płytkę o grubości 10,5 mm lub 13 mm, w zależności od rozmiaru produktu. Szczegółowe informacje znajdziesz w karcie specyfikacji technicznej produktu.*

