



Instrukcja montażu naklejki ściennej z folią transferową

1

Ściana powinna być odtłuszczona i pozbawiona zanieczyszczeń (jeśli ściana była malowana odczekaj minimum 14 dni). Przemywamy naklejkę. Gdy już to zrobisz, wytnij nożyczkami/nożykiem poszczególne postacie i elementy naklejki.



2

Odklej naklejkę, tak aby naklejka odeszła cała razem z folią, uważaj na odstające elementy i przyklej w docelowe miejsce, w przypadku bardzo małych elementów powoli odklej cały element z arkusza, trzymaj go delikatnie na krawędziach, następnie przyklej.



3

Przyłóż folię transferową do miejsca, w którym chcesz umieścić naklejkę. Jeśli chcesz uzyskać idealne rozmieszczenie, możesz użyć miarki lub poziomicy, aby upewnić się, że naklejka jest prosto ustawiona. Lekko dociśnij ją do ściany, aby dobrze przylegała.



4

Powoli i ostrożnie zdejmij folię transferową, zaczynając od jednego rogu. Jeśli naklejka zacznie odchodzić od ściany razem z folią, delikatnie przyciśnij ją ponownie do powierzchni i spróbuj ponownie.



5

Gdy twoja naklejka jest już przyklejona, wygładź krawędzie, mocno dociskając. Usuń powstałe pęcherzyki powietrza ręką, przesuwając od środka na zewnątrz. Małe bąbelki nakłuj igłą. Gotowe!

