

# instrukcja montażu paneli PCV 2mm

**przygotuj:** (Montaż paneli zalecamy wykonać we dwie osoby.)

- ✓ gąbczastą/piankową taśmę dwustronnie klejącą, wąską lub szeroką
- ✓ klej silikonowy montażowy typ uniwersalny lub do luster
- ✓ nóż tapicerski/do tapet
- ✓ ołówek
- ✓ linijka lub podobny element pomocny przy prowadzeniu noża przy ewentualnym docinaniu paneli

## montaż:

Panele można montować na prawie każdą gładką powierzchnię a nawet na kafelki. W przypadku montażu na płytki, zadbaj o to, aby nie posiadały one wypukłych elementów (np. dekorów) bo panel wybrzuszy się. Wszelkie wklęste, niewielkie ubytki w podłożu panel zamaskuje.

Jeśli zamówiłeś panel z nadładkiem powierzchni, przy montażu możesz go wsunąć za blat lub szafki albo odetnić go nożem do tapet. Otwory pod kontakty również łatwo wykonasz samodzielnie.

**W przypadku nowych kuchni i montowaniu paneli przed załadowaniem górnych szafek naczyńiami, należy uwzględnić minimalną dylatację tak, aby górne szafki nie naciskały na panel.**

Jak docinać panele? Poprowadź ostrze noża kilkakrotnie wzdłuż np. linijki po linii cięcia na panelu. Gotowe! Oto link do filmu z docinaniem paneli: [https://www.youtube.com/watch?v=33DV\\_nIGW/Wo](https://www.youtube.com/watch?v=33DV_nIGW/Wo) lub skorzystaj z kodu QR w rogu strony.

Jak przykleić panele? Panele należy przyklejać na kleju silikonowym montażowym, np. do luster. Należy nakładać pionowe pasy kleju i taśmy. Taśma idealnie przytrzyma panel na czas schnięcia kleju.

Jeśli łączysz ze sobą kilka paneli (np. w kącie kuchni) wystarczy montaż na styk. Miejsce łączenia można ewentualnie zabezpieczyć np. przezroczystym silikonem. Nie należy do paneli przyklejać listw maskujących.

Panele są wodoodporne i można je czyścić delikatnymi środkami, np. miękką ściereczką z płynem do naczyń.



film z docinaniem paneli:

