

Instrukcja montażu:

Siatka na krety

Symbol: ANM16200 (2x1m, 2x10m, 2x100m)



Potrzebne: Szpadel, nożyczki, miarka.

Kroki:

1. Przygotuj teren: Oczyszczyć obszar, zdejmij darń (5-10 cm dla trawnika, 30 cm dla rabat).
2. Rozłóż siatkę: Ułóż na podłożu, z zakładami 10 cm przy łączeniach. Przytnij, jeśli trzeba.
3. Zamocuj: Wbij szpilki co 4-5 m na krawędziach i w środku.
4. Przysyp: Przykryj ziemią lub ułóż darń.
5. Wykończ: Podleć, wyrównaj (wałkiem), zasiej trawę lub ułóż trawnik.

