

Kroki montażu INNET Szafka Na Buty 4 Poziomy Model INKRL72 5905811428720

1. Przygotowanie przestrzeni:

- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na podłodze, aby rozłożyć wszystkie elementy regału. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne (zgodnie z listą zawartości opakowania).

2. Montaż bocznych ścianek:

- Weź dwie plastikowe ścianki boczne. Będą one stanowiły podstawową strukturę regału, więc upewnij się, że są odpowiednio ustawione na poziomie podłogi.
- W każdej ścianie bocznej znajdują się otwory, w które będą montowane metalowe rurki.

3. Montaż metalowych rurek:

- Weź 8 metalowych rurek. Każdą rurkę włóż w odpowiedni otwór w ściankach bocznych. Upewnij się, że rurki są równo ustawione, tworząc ramę dla regału. Zwróć uwagę na równość rur, aby cała konstrukcja była stabilna.
- W zależności od preferencji, możesz ustawić rurki na różnych wysokościach, tworząc odpowiednią ilość półek do przechowywania butów.

4. Montaż podstawek pod buty:

- Weź 4 wsuwane podstawki pod buty. Każdą z nich włóż na końce metalowych rurek, tworząc stabilne podparcie dla butów. Upewnij się, że każda podstawa jest dobrze wsunięta, aby zapobiec przesuwaniu się butów na półkach.

5. Zabezpieczenie konstrukcji:

- Sprawdź, czy wszystkie rurki są dobrze zamocowane i czy podstawki są równo osadzone. Upewnij się, że konstrukcja regału jest stabilna, a wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.

6. Sprawdzenie stabilności:

- Postaw regał na równym podłożu i upewnij się, że nie ma luźnych elementów. Jeśli regał jest stabilny, przejdź do ostatniego kroku.

7. Dodatkowe opcje montażowe:

- Jeśli chcesz zmienić układ regału, możesz łatwo rozdzielić poszczególne sekcje, tworząc mniejsze stojaki lub dostosować wysokość półek.

Assembly Steps:

1. Prepare the space:

- Make sure you have enough space on the floor to lay out all the parts of the shoe rack. Check if all parts are present (according to the list of package contents).

2. Assemble the side panels:

- Take the two plastic side panels. These will form the base structure of the rack, so make sure they are properly positioned on the floor.
- Each side panel has holes where the metal rods will be inserted.

3. Install the metal rods:

- Take the 8 metal rods. Insert each rod into the appropriate hole in the side panels. Ensure that the rods are evenly aligned, creating the frame of the rack. Make sure the rods are parallel to keep the structure stable.
- Depending on your preference, you can adjust the rods to different heights to create the desired number of shelves for storing shoes.

4. Install the shoe supports:

- Take the 4 sliding shoe supports. Slide each support onto the ends of the metal rods to provide a stable base for the shoes. Ensure that each support is securely placed to prevent shoes from shifting on the shelves.

5. Secure the structure:

- Check that all the rods are securely attached and that the supports are properly positioned. Ensure the rack is stable, and all elements are correctly aligned.

6. Check stability:

- Place the rack on a flat surface and make sure there are no loose parts. If the rack is stable, proceed to the final step.

7. Additional assembly options:

- If you'd like to adjust the layout of the rack, you can easily separate the sections to create smaller stands or adjust the shelf heights.

Montageschritte:

1. Vorbereitung des Raums:

- Stellen Sie sicher, dass Sie genug Platz auf dem Boden haben, um alle Teile des Schuhregals auszulegen. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind (laut der Liste der Verpackungsinhalte).

2. Montage der Seitenwände:

- Nehmen Sie die beiden Kunststoff-Seitenwände. Diese bilden die Grundstruktur des Regals, stellen Sie also sicher, dass sie richtig auf dem Boden positioniert sind.
- Jede Seitenwand hat Löcher, in die die Metallrohre eingesetzt werden.

3. Installation der Metallrohre:

- Nehmen Sie die 8 Metallrohre. Setzen Sie jedes Rohr in das entsprechende Loch in den Seitenwänden. Achten Sie darauf, dass die Rohre gleichmäßig ausgerichtet sind und das Regalgerüst bilden. Stellen Sie sicher, dass die Rohre parallel sind, damit die Struktur stabil bleibt.
- Je nach Bedarf können Sie die Rohre in unterschiedlichen Höhen einstellen, um die gewünschte Anzahl an Regalböden für die Aufbewahrung von Schuhen zu erstellen.

4. Installation der Schuhstützen:

- Nehmen Sie die 4 Schiebelöcher für Schuhe. Schieben Sie jede Stütze auf die Enden der Metallrohre, um eine stabile Basis für die Schuhe zu bieten. Achten Sie darauf, dass jede Stütze sicher sitzt, damit die Schuhe auf den Regalböden nicht verrutschen.

5. Sicherung der Struktur:

- Überprüfen Sie, ob alle Rohre sicher befestigt sind und die Stützen richtig positioniert sind. Stellen Sie sicher, dass das Regal stabil ist und alle Teile korrekt ausgerichtet sind.

6. Stabilitätsprüfung:

- Stellen Sie das Regal auf eine flache Oberfläche und überprüfen Sie, ob keine losen Teile vorhanden sind. Wenn das Regal stabil ist, fahren Sie mit dem letzten Schritt fort.

7. Zusätzliche Montagemöglichkeiten:

- Wenn Sie das Layout des Regals ändern möchten, können Sie die einzelnen Sektionen leicht trennen, um kleinere Ständer zu erstellen oder die Regalböden in der Höhe anzupassen.

Montážní kroky:

1. Příprava prostoru:

- Ujistěte se, že máte dostatek místa na podlaze pro rozložení všech dílů regálu. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly přítomny (podle seznamu obalu).

2. Sestavení bočních panelů:

- Vezměte dva plastové boční panely. Tyto tvoří základní konstrukci regálu, ujistěte se, že jsou správně umístěny na podlaze.
- Každý boční panel má otvory, do kterých se vkládají kovové trubky.

3. Instalace kovových trubek:

- Vezměte 8 kovových trubek. Vložte každou trubku do odpovídajícího otvoru v bočních panelech. Ujistěte se, že jsou trubky rovně umístěné, čímž vytvoří rám regálu. Dbejte na to, aby byly trubky paralelní, což zajistí stabilitu konstrukce.
- Podle potřeby můžete trubky nastavit na různé výšky, čímž vytvoříte požadovaný počet policí na boty.

4. Instalace podstavců na boty:

- Vezměte 4 zasouvací podstavce na boty. Každý podstavec vložte na konec kovových trubek, čímž vytvoříte stabilní základ pro boty. Ujistěte se, že každý podstavec je dobře usazen, aby se boty na policích nehrnuly.

5. Zajištění konstrukce:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny trubky správně připojeny a zda jsou podstavce správně umístěny. Ujistěte se, že je regál stabilní a všechny díly jsou správně zarovnané.

6. Kontrola stability:

- Postavte regál na rovnou plochu a ujistěte se, že není žádný volný díl. Pokud je regál stabilní, přejděte k poslednímu kroku.

7. Další možnosti montáže:

- Pokud chcete změnit uspořádání regálu, můžete jednotlivé sekce snadno oddělit a vytvořit menší stojany nebo upravit výšku polic.

Montážne kroky:

1. Príprava priestoru:

- Uistite sa, že máte dostatok miesta na podlahe na rozloženie všetkých dielov regálu. Skontrolujte, či sú všetky diely prítomné (podľa zoznamu obsahu balenia).

2. Montáž bočných panelov:

- Vezmite dva plastové bočné panely. Tieto budú tvoriť základnú štruktúru regálu, preto sa uistite, že sú správne položené na podlahe.
- Každý bočný panel má otvory, do ktorých budú vložené kovové rúry.

3. Inštalácia kovových rúrok:

- Vezmite 8 kovových rúrok. Každú rúru vložte do príslušného otvoru v bočných paneloch. Uistite sa, že rúry sú správne zarovnané a tvoria rám regálu. Dajte pozor na to, aby rúry boli paralelné, čo zabezpečí stabilitu celej konštrukcie.
- Podľa vašich preferencií môžete nastaviť rúry na rôzne výšky a vytvoriť tak požadovaný počet poličiek na topánky.

4. Inštalácia podstavcov na topánky:

- Vezmite 4 zasúvacie podstavce na topánky. Každý podstavec vložte na koniec kovových rúrok a vytvorte tak stabilný základ pre topánky. Uistite sa, že každý podstavec je správne zasunutý, aby sa topánky na poličkách neprevracali.

5. Zabezpečenie konštrukcie:

- Skontrolujte, či sú všetky rúry správne pripojené a či sú podstavce správne umiestnené. Uistite sa, že je regál stabilný a všetky diely sú správne zarovnané.

6. Kontrola stability:

- Postavte regál na rovný povrch a skontrolujte, či nie sú žiadne voľné diely. Ak je regál stabilný, prejdite na posledný krok.

7. Ďalšie možnosti montáže:

- Ak chcete upraviť usporiadanie regálu, môžete jednotlivé sekcie ľahko oddeliť a vytvoriť menšie stojany alebo upraviť výšku poličiek.

Pași de montaj:

1. Pregătirea spațiului:

- Asigurați-vă că aveți suficient spațiu pe podea pentru a așeza toate piesele raftului. Verificați dacă toate piesele sunt prezente (conform listei din ambalaj).

2. Asamblarea panourilor laterale:

- Luați cele două panouri laterale din plastic. Acestea vor forma structura de bază a raftului, așa că asigurați-vă că sunt poziționate corect pe podea.
- Fiecare panou lateral are găuri în care se vor introduce țevi metalice.

3. Instalarea țevi metalice:

- Luați cele 8 țevi metalice. Introduceți fiecare țeavă în găurile corespunzătoare din panourile laterale. Asigurați-vă că țevile sunt aliniate uniform, formând cadrul raftului. Asigurați-vă că țevile sunt paralele pentru a asigura stabilitatea structurii.
- În funcție de preferințele dumneavoastră, puteți ajusta înălțimea țevilor pentru a crea numărul dorit de rafturi pentru pantofi.

4. Instalarea suporturilor pentru pantofi:

- Luați cele 4 suporturi glisante pentru pantofi. Introduceți fiecare suport pe capetele țăvelor metalice pentru a crea o bază stabilă pentru pantofi. Asigurați-vă că fiecare suport este fixat corect pentru a preveni alunecarea pantofilor pe rafturi.

5. Fixarea structurii:

- Verificați dacă toate țevile sunt corect fixate și dacă suporturile sunt așezate corect. Asigurați-vă că raftul este stabil și că toate piesele sunt aliniate corect.

6. Verificarea stabilității:

- Așezați raftul pe o suprafață plană și asigurați-vă că nu există piese libere. Dacă raftul este stabil, treceți la ultimul pas.

7. Opțiuni suplimentare de montaj:

- Dacă doriți să modificați dispunerea raftului, puteți separa cu ușurință secțiunile pentru a crea suporturi mai mici sau pentru a ajusta înălțimea rafturilor.

Szerelési lépések:

1. A tér előkészítése:

- Biztosítson elegendő helyet a padlón a cipőtartó összes alkatrészeinek szétterítéséhez. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e (a csomagolás tartalmának listája alapján).

2. Az oldalfalak összeszerelése:

- Vegye a két műanyag oldalfalat. Ezek képezik az állvány alapstruktúráját, ezért biztosítson, hogy megfelelően helyezkedjenek el a padlón.
- Minden oldalfalon nyílások találhatók, amelyekbe a fémszálakat kell behelyezni.

3. A fémszálak telepítése:

- Vegye a 8 fémszálát. Helyezze be minden fémszálát az oldalfalak megfelelő nyílásaiba. Győződjön meg róla, hogy a szálak egyenletesek, így képezve a polcok vázát. Ügyeljen arra, hogy a szálak párhuzamosak legyenek, hogy biztosítsák a szerkezet stabilitását.
- Szükség szerint beállíthatja a szálak magasságát, hogy a kívánt számú cipőtartó polcot hozzon létre.

4. A cipőtartók telepítése:

- Vegye a 4 csúszó cipőtartót. Helyezze mindegyiket a fémszálak végére, így stabil alapot biztosítva a cipőknek. Győződjön meg róla, hogy minden tartó megfelelően van rögzítve, hogy megakadályozza a cipők elmozdulását a polcokon.

5. A szerkezet biztosítása:

- Ellenőrizze, hogy az összes fémszál megfelelően rögzítve van, és a cipőtartók helyesen vannak elhelyezve. Győződjön meg róla, hogy az állvány stabil, és minden alkatrész megfelelően van illesztve.

6. A stabilitás ellenőrzése:

- Helyezze az állványt egy sík felületre, és győződjön meg róla, hogy nincsenek laza alkatrészek. Ha az állvány stabil, lép