

Nasadki / Nakładki na śruby felg 17 mm – 20 szt. Srebrne + Klucz

Odśwież wygląd swojego samochodu w kilka minut bez konieczności wymiany kosztownych śrub. Zestaw 20 sztuk chromowanych nasadek o rozmiarze 17 mm to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ukryć zardzewiałe, brudne lub nieestetyczne śruby kół. Dzięki nim Twoje felgi (zarówno aluminiowe, jak i stalowe) zyskają elegancki, profesjonalny wygląd, a śruby otrzymają dodatkową warstwę ochronną.

Najważniejsze cechy

- **Wysoka estetyka:** Głęboki, srebrny kolor z połyskiem imituje chrom, co nadaje kołom luksusowy charakter i doskonale maskuje niedoskonałości starych śrub.
- **Ochrona przed korozją:** Nakładki stanowią barierę dla wody, soli drogowej oraz błota, ograniczając powstawanie rdzy na łbach śrub i ułatwiając ich późniejsze odkręcanie.
- **Idealne dopasowanie:** Przeznaczone na standardowe śruby i nakrętki o rozmiarze 17 mm. Precyzyjne wykonanie gwarantuje, że nasadki siedzą ciasno i nie spadają podczas jazdy.
- **Wytrzymały materiał:** Wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, które jest odporne na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz chemię stosowaną na myjniach samochodowych.
- **Łatwy montaż i demontaż:** W zestawie znajduje się specjalny klucz (pęseta), który umożliwi błyskawiczne zdjęcie nakładek bez ryzyka porysowania felgi.

Specyfikacja

- **Rozmiar:** 17 mm (standard dla większości marek samochodów)
- **Liczba sztuk w zestawie:** 20 nasadek + 1 klucz do demontażu
- **Kolor:** Srebrny (Chrom / Silver)
- **Materiał:** Wytrzymałe tworzywo ABS
- **Zastosowanie:** Felgi aluminiowe oraz stalowe

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

1. **Ekspresowy Tuning:** Najtańszy i najszybszy sposób na poprawę wizualną kół – montaż polega jedynie na dociśnięciu nasadek do śrub.
2. **Uniwersalność:** Pasują do większości modeli aut marek takich jak: VW, Audi, Skoda, Seat, BMW, Mercedes, Renault, Toyota i wielu innych korzystających ze śrub 17 mm.
3. **Czystość:** Nakładki są łatwe do umycia i nie odpryskują tak łatwo jak farba na metalowych śrubach.

Instrukcja montażu

- 1. Oczyszczyć łby śrub z grubszego brudu.**
- 2. Nałożyć nasadkę na śrubę i dociśnij mocno palcem.**
- 3. Gotowe! Twoje felgi wyglądają jak nowe.**

Wskazówka: Przed zakupem upewnij się, jaki rozmiar klucza pasuje do Twoich śrub kół. Jeśli Twój fabryczny klucz do kół to "siedemnastka", ten zestaw będzie pasował idealnie.