

Instrukcja montażu Taśmy LED COB 312 LED/m 11W/m 24V IP20

1. Zawartość opakowania

✓ Taśma LED COB 312 LED/m (rolka 10metrów) z wyprowadzonymi z dwóch stron kablami zasilającymi

2. Montaż taśmy LED

2.1. Przygotowanie powierzchni

✓ Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest **czysta i odtłuszczona** – najlepiej używać alkoholu izopropylowego. Do klejenia taśmy zalecamy użyć dodatkowego spoiwa (kleju). Nie przyklejać taśmy na chropowate powierzchnie!

✓ Przy zastosowaniu montażu w profilu aluminiowym – zamontuj profil przed przyklejeniem taśmy.

2.2. Podłączenie do zasilania

⚡ Połącz taśmę LED z zasilaczem 24V DC o mocy minimum 110W (zalecany zasilacz o większej mocy niż minimum), zwracając uwagę na **biegunowość przewodu** :

- **Czerwony przewód** – „+” (plus)
- **Czarny przewód** – „-” (minus)

⚠ Nie podłączaj taśmy bezpośrednio do sieci 230V – wymaga zasilacza 24V!

Możliwość cięcia taśmy co 4cm w wyznaczonym miejscu!

2.3. Mocowanie taśmy LED

✓ Odklej folię od strony samoprzylepnej 3M i przyklej taśmę do powierzchni.

3. Uwagi

⚡ **Nie przeciążaj zasilacza!** Zsumuj pobór mocy LED i wybierz zasilacz o min. **20% większa moc** niż łączny pobór.

🚫 **Nie stosuje się taśm IP20 w miejscach narażonych na wilgoć**