

Instrukcja Montażu Odbojnik na Ścianę

Zanim rozpoczniesz proces montażu, upewnij się, że powierzchnia, na której zamierzasz umieścić odbojnik, jest czysta, sucha i pozbawiona kurzu.

Kroki Montażu:

1. Przygotowanie Powierzchni:

- Oczyszczyć powierzchnię, na której zamontujesz ochronnik, za pomocą neutralnego środka czyszczącego.
- Upewnij się, że powierzchnia jest sucha przed rozpoczęciem montażu.

2. Odczepienie Foli i Umieszczenie Ochronnika:

- Delikatnie odklej folię z tyłu ochronnika, przygotowując go do montażu.
- Ostrożnie umieść ochronnik na oznaczonym miejscu, dociskając go mocno, aby taśma samoprzylepna dobrze przylegała do powierzchni.

3. Dokładne Dociskanie:

- Naciskaj równomiernie na całą powierzchnię ochronnika, zapewniając równomierne przyleganie do ściany.

4. Gotowe:

- Pozostaw ochronnik nienaruszony przez kilka godzin, aby umożliwić taśmie samoprzylepnej odpowiednie utwardzenie.