
instrukcja montażu nadstawy paletowej Becker



1. ustaw obie części nadstawy na równym podłożu (rys.1)
2. za pomocą młotka wbij sworznie tak aby połączyć zawiasy (rys.2)
 - zwróć uwagę na ustawienie trzpieni

(wygięcie na trzpieniu powinno być od góry, zapobiega wysunięciu się trzpienia z zawiasu).

