

Instrukcja montażu maty żelowej pod pokrowiec siedziska

Matę żelową możesz zamontować na dwa sposoby:

1. Zostawiając folię ochronną lub
2. Zdejmując folię ochronną



Siedzisko



Mata żelowa

*Narzędzia i artykuły do montażu maty żelowej:

- Ostry nóż (np nóż do tapet)
- Długopis
- Miarka
- Klej kontaktowy do pianek poliuretanowych (np. budapren, bonaterm, klej w sprayu tapicer, klej w sprayu smart itp.)
- Taśma malarska

-Pianka (laminowana) grubości 3-5mm

*Narzędzia do zdjęcia i założenia pokrowca:

- Odginanie zszywek: wkrętak płaski lub dłutko lub wyciągacz do gwoździ/zszywek
- Wyciąganie zszywek: szczypce boczne lub płaskie
- Zszywacz ręczny, lub pneumatyczny na zszywki najczęściej od 4-8mm wysokości i 12-13mm szerokości w zależności, jakie zszywki były oryginalnie wbite w spód siedziska (najlepiej stosować zszywki nierdzewne)

1. Zdejmij pokrowiec siedziska najpierw odginając elementy które przytwierdzają pokrowiec do spodu siedziska (najczęściej są to zszywki)

2. Wymierz odpowiedni kształt i narysuj na gąbce odpowiedni kształt w którym umiejscowisz matę żelową tak by mogła zapewniać największą wygodę podczas siedzenia. Równolegle jeśli to konieczne obetnij z maty żelowej zbędne fragmenty. Nie zrywaj foli ochronnej.

Obetnij nadwyżki foli ochronnej by nie przeszkadzała. Matę łatwiej tnie się z folią ochronną.

4. Wytnij w gąbce siedziska wyrysowany kształt na głębokość odpowiadającej grubości montowanej maty żelowej.

5. Zamaskuj taśmą fragmenty gąbki na które nie będziesz nanosić kleju. Nanieś klej kontaktowy na gąbkę w wyciętym miejscu, w którym później osadzisz matę żelową.

***Nanieś również klej kontaktowy na miejsca gąbki które pokryjesz pianką laminowaną (niektóre pokrowce mają już gotowe podszycie piankowe odpowiedniej grubości wówczas nie trzeba stosować dodatkowo pianki na podszyciu)

6a. Włóż matę żelową w wycięte pokryte klejem miejsce w piance (***)i przyklej piankę laminowaną na podszyciu materiałowym tak by pokryła siedzisko z matą żelową)

6b. Zdejmij z maty folię ochronną, włóż matę żelową w wycięte pokryte klejem miejsce w piance (***)i przyklej piankę laminowaną na podszyciu materiałowym tak by pokryła siedzisko z matą żelową)

7. Naciągnij pokrowiec i zamocuj go zszywkami tapicerskimi.

***Czynność opcjonalna

