

Instrukcja



Montaż (Taśma 3M)

1. Oczyszczyć ścianę z plam oleju oraz pozbyć się kurzu
2. Oderwij folię ochronną z taśmy i przyklej ją na tylnej części listwy (dobrze dociśnij)
3. Oderwij kolejną warstwę folii ochronnej
4. Następnie równomiernie dociśnij listwę do ściany
5. Odczekaj kilka godzin (2-3)

Montaż (Kołki)

1. Wybierz odpowiednią wysokość do wywiercenia dziur na kołki
2. W zamontowane kołki wkręć śruby
3. Zawieś listwę na wystających częściach śrub

Sinus Sp. z o.o.
ul. Świtezianki 16
91-496 Łódź
NIP: 8511017359
www.shiori.pl