

Instrukcja montażu Foliai Hydrożelowej



Oczyść dokładnie powierzchnię ekranu używając ściereczki na mokro ("wet"), następnie ściereczki na sucho ("dry").

Dokładne oczyszczenie zapewni idealne przyklejenie bez bąbelków powietrza.



Oderwij środkową część folii.



Przyłóż folię do ekranu stroną gdzie została oderwana folia. Przeciągnij palcem po całej powierzchni oderwanego fragmentu (na środku ekranu), aby warstwa kleju rozproszyla się po całej powierzchni.



Przytrzymując kartą/ściągaczką w tym miejscu oderwij/odciągnij dolny fragment osłony **JEDNOCZEŚNIE** ściągając w dół kartą w kierunku krawędzi (wypychając powietrze).



To samo można zrobić z drugą (górną) częścią folii. **W celu odpowiedniego przylgnięcia folii wokół górnych otworów aparatu i głośniczka, można przeciągnąć kartą w poziomie z lewej do prawej krawędzi i odwrotnie.**



Jeśli zostało powietrze pod szkłem, można przeciągnąć palcem lub plastikową kartą wzdłuż, celem wypchnięcia powietrza poza krawędź szkła.

Można oderwać delikatnie zewnętrzną osłonkę folii hydrożelowej.

Przed użyciem, upewnij się:

- czy folia jest do właściwego modelu
- czy wymiarowo pasuje do Twojego telefonu
- czy nie zasłania wycięć na aparat i czujniki

ZESKANUJ PONIZSZY KOD QR aby obejrzeć film jak poprawnie nakleić folię na ekran.



UWAGA:

Jeśli po odpowiednim nałożeniu, zostaną jakiegolwiek bąbelki powietrza - to powinny się rozejść podczas użytkowania w ciągu 1-2 dni.