

Instrukcja montażu – Karnisz teleskopowy LIIGOU 2,1–3,1 m

Zawartość zestawu:

1. Drażek teleskopowy (składający się z kilku segmentów)
 2. 3 wsporniki montażowe
 3. Ozdobne zakończenia (zaśleпки)
 4. Śruby montażowe + kołki rozporowe
 5. Regulowane klamry mocujące
 6. Instrukcja montażu (*ta*)
-

Krok 1: Przygotowanie

- Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że masz wszystkie elementy.
 - Przygotuj narzędzia: **wiertarka, śrubokręt, miarka, ołówek, poziomica**.
 - Ustal wysokość i szerokość montażu karnisza (pamiętaj, by zostawić zapas miejsca po bokach okna dla swobodnego odsuwania zasłon).
-

Krok 2: Regulacja długości karnisza

- Rozsuń teleskopowy drążek do pożądanej długości (2,1–3,1 m).
 - W razie potrzeby użyj regulowanych klamer, aby ustabilizować połączenie segmentów.
-

Krok 3: Montaż wsporników

1. Zaznacz ołówkiem miejsca wiercenia (najczęściej montuje się 2 wsporniki po bokach i opcjonalnie 1 wspornik pośrodku dla większej stabilności).
 2. Upewnij się, że zaznaczone punkty są w linii prostej (poziomica!).
 3. Wywierć otwory w ścianie, włóż kołki rozporowe.
 4. Przykręć wsporniki do ściany.
-

Krok 4: Montaż drążka

- Nałóż ozdobne zakończenia (zaśleпки) na oba końce drążka.
 - Wsuń drążek w zamontowane wsporniki.
 - Upewnij się, że drążek jest stabilny i równy.
-

Krok 5: Zawieszanie zasłon

- Zdejmij jedną zaślepkę, nawlecż zasłony na drążek, ponownie zamocuj zaślepkę.
 - Ustaw zasłony według potrzeb.
-

Wskazówki bezpieczeństwa:

- Nie obciążaj karnisza nadmiernie — maksymalne obciążenie zależy od rodzaju ściany i kołków.
 - Sprawdź stabilność po montażu.
 - Jeśli montujesz w suficie lub w materiale innym niż beton/mur, użyj odpowiednich kołków.
-

Gotowe! Twój karnisz LIIGOU jest zamontowany i gotowy do użycia.