

Instrukcja montażu

HD16

PORĘCZ DO ŚCIANY KELTON HEAVY

Narzędzia



Elementy

Symbol	Elementy	Szt.
A	Element 1	1
B	Element 2	2
C	Element 3	4
D	Podłokietnik	6
E	Zasłepka $\varnothing 27$	4
F	Zasłepka 30x30	6
G	Zasłepka 30x20	12
H	Sruba M12 70mm	4
I	Nakrętka M12	4
J	Podkładka M12	4
K	Wkręty	24

Strona produktu:



kelton.pl/product-pol-74

