

Typ: 3d

JAK POPRAWNIE ZAŁOŻYĆ SZKŁO HARTOWANE?



Oczyść obiektyw

Dokładnie oczyść obiektyw aparatu za pomocą dołączonych ściereczek

1

Odklej folię

Należy odkleić folię, która chroni powierzchnię pokrytą klejem.

2

Precyzyjnie umieścić

Precyzyjnie umieść szkło na soczewkach obiektywu

3

Delikatnie dociśnij szkło

Delikatnie dociśnij szkło palcami, aby przyległo do aparatu

4

Odczekaj 48h

Po montażu odczekaj 48h, aby szkło w pełni przyległo do aparatu. Do 48h szkło jest wrażliwe na odrywanie się od obiektywów. Staraj się przez ten czas nie upuścić telefonu. :)

5