

Audi A6" (sedan,), (rok od 04/2004- 02 2011)

Pasującego również do modeli

„Audi A6" (combi, avant), (rok prod. 05 2005-09 2011).

„Audi A6" (sedan,)Quattro, (rok od 04/2004- 02 2011)

„Audi A6" (combi, avant) Quattro, (rok prod. 05 2005-09 2011).

Zestaw śrubowy:

Screw set

M10X100 4 szt.

M12X35 4 szt.

M12X70 2 szt.

Podkładki washer

Fi10X30 6 szt.

Fi12 6 szt.

Podkładki Sprężyste

spring washer

Fi10 4 szt.

Fi12 6 szt.

Nakrętki: Nuts

M10 2 szt.

M12 4 szt.

bizub

Nr kat. A01114

Installation Instructions:

Remove the bumper. Mounting towbar does not require drilling holes. The stringers are ready technological holes. Slide the stringers elements A and B. Put the screw M10X100 large washer and put them through technological holes and welded sleeves in parts A and B. After passing the screws on the other side to impose large washers, sprężynówkę and nut as shown. Then turn the screws M12X35 parts A and B of C. Connect the back bar of the towbar electrical installation. Bumper trim at the bottom and put it on. Screw the ball and plate screws M12X70 electrical outlet.

Instrukcja montażu:

Zdjść zderzak. Montaż haka nie wymaga wiercenia otworów. W podłużnicach są gotowe otwory technologiczne.

Wsunąć w podłużnice elementy A i B. Nałożyć na śruby M10X100 dużą podkładkę i włożyć je poprzez otwory technologiczne i spawane tulejki w elementach A i B. Po przejściu śrub na drugą stronę nałożyć duże podkładki, sprężynówkę i nakrętkę jak na rysunku. Następnie śrubami M12X35 skrócić elementy A i B z belką haka C. Podłączyć instalację elektryczną. Podciąć zderzak w jego dolnej części i go założyć. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.

