

Instrukcja Montażu Organizera Kuchenny

Krok 1: Przygotowanie elementów

Zacznij od rozpakowania wszystkich elementów organizera i upewnienia się, że masz wszystkie potrzebne części:

- Podstawę z ABS (dolny poziom)
 - 4 metalowe rurki
 - Górną podstawę z ABS
 - 4 zaślepki metalowych rurek
 - 4 haczyki
 - 2 kubki
-

Krok 2: Montaż metalowych rurek

1. Przymocuj metalowe rurki do dolnej podstawy:
 - Włóż jeden koniec każdej z 4 metalowych rurek w odpowiednie otwory znajdujące się na dolnej podstawie.
 - Upewnij się, że rurki są stabilnie osadzone i dobrze dopasowane do podstawy.
 2. Mocowanie metalowych rurek do górnej podstawy:
 - Włóż drugi koniec każdej metalowej rurki w odpowiednie otwory górnej podstawy z ABS.
 - Po zakończeniu tej czynności sprawdź, czy rurki są pewnie zamocowane.
-

Krok 3: Zamocowanie zaślepek

1. Załóż zaślepki na końce metalowych rurek:
 - Każdą z 4 zaślepek włóż na końce metalowych rurek, aby je zabezpieczyć.
 - Upewnij się, że zaślepki są dobrze dopasowane i stabilnie osadzone.
-

Krok 4: Mocowanie haczyków

1. Zamocuj haczyki na górnej podstawie:
 - Weź haczyki i włóż jeden koniec każdego haczyka na ściankę górnej podstawy.
 - Z drugiej strony haczyka zawieś przedmioty, takie jak gąbki, szczotki lub rękawice. Haczyki pozwalają na wygodne zawieszenie drobnych akcesoriów.

Krok 5: Montaż kubków

1. Załóż kubki na górną podstawę:

- Kubki należy umieścić na górnej podstawie.
 - Upewnij się, że są stabilnie zamocowane i nie przesuwają się.
-

Krok 6: Sprawdzenie stabilności

Po zakończeniu montażu, dokładnie sprawdź całość konstrukcji. Upewnij się, że wszystkie elementy są pewnie zamocowane, a organizator jest stabilny.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Staraj się nie obciążać organizera zbyt dużą ilością przedmiotów, aby nie zaburzyć jego stabilności.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie haczyków i kubków, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.

ENG:

Kitchen Organizer Assembly Instructions

Step 1: Preparing the components

Start by unpacking all the organizer components and ensuring you have all the necessary parts:

- ABS base (bottom level)
 - 4 metal tubes
 - ABS top base
 - 4 tube caps
 - 4 hooks
 - 2 cups
-

Step 2: Assembling the metal tubes

1. Attach the metal tubes to the bottom base:

- Insert one end of each of the 4 metal tubes into the corresponding holes on the bottom base.
- Ensure the tubes are securely fitted and well-aligned with the base.

2. **Attach the metal tubes to the top base:**

- Insert the other end of each metal tube into the corresponding holes in the top ABS base.
 - Once completed, check that the tubes are firmly attached.
-

Step 3: Attaching the tube caps

1. **Attach the caps to the ends of the metal tubes:**

- Place one of the 4 caps onto the ends of the metal tubes to secure them.
 - Make sure the caps are properly fitted and securely placed.
-

Step 4: Attaching the hooks

1. **Attach the hooks to the top base:**

- Insert one end of each hook into the side of the top base.
 - On the other side of the hook, hang items such as sponges, brushes, or gloves. The hooks allow convenient hanging of small accessories.
-

Step 5: Assembling the cups

1. **Attach the cups to the top base:**

- Place the cups onto the top base.
 - Ensure they are securely fixed and do not move.
-

Step 6: Checking stability

Once assembly is complete, carefully check the entire structure. Ensure all components are securely attached and the organizer is stable.

Usage Tips:

- Avoid overloading the organizer with too many items to maintain its stability.
- Regularly check the hooks and cups to ensure they are in good condition.

German Translation

Montageanleitung für den Küchenorganisator

Schritt 1: Vorbereitung der Teile

Beginnen Sie mit dem Auspacken aller Teile des Organizers und stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Teile haben:

- ABS-Bodenplatte (untere Ebene)
- 4 Metallrohre

- ABS-Oberplatte
 - 4 Rohrstopfen
 - 4 Haken
 - 2 Tassen
-

Schritt 2: Montage der Metallrohre

1. **Befestigen Sie die Metallrohre an der unteren Platte:**
 - Stecken Sie das eine Ende jedes der 4 Metallrohre in die entsprechenden Löcher der unteren Platte.
 - Stellen Sie sicher, dass die Rohre sicher sitzen und gut an die Platte angepasst sind.
 2. **Befestigen Sie die Metallrohre an der oberen Platte:**
 - Stecken Sie das andere Ende jedes Metallrohrs in die entsprechenden Löcher in der oberen ABS-Platte.
 - Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Rohre fest sitzen.
-

Schritt 3: Befestigung der Rohrstopfen

1. **Setzen Sie die Stopfen auf die Enden der Metallrohre:**
 - Setzen Sie einen der 4 Stopfen auf die Enden der Metallrohre, um diese zu sichern.
 - Stellen Sie sicher, dass die Stopfen richtig und fest sitzen.
-

Schritt 4: Befestigung der Haken

1. **Befestigen Sie die Haken an der oberen Platte:**
 - Stecken Sie das eine Ende jedes Hakens in die Seitenwand der oberen Platte.
 - Auf der anderen Seite des Hakens können Sie Gegenstände wie Schwämme, Bürsten oder Handschuhe aufhängen. Die Haken bieten eine bequeme Möglichkeit, kleine Accessoires aufzuhängen.
-

Schritt 5: Montage der Tassen

1. **Setzen Sie die Tassen auf die obere Platte:**
 - Setzen Sie die Tassen auf die obere Platte.
 - Stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt sind und nicht verrutschen.
-

Schritt 6: Überprüfung der Stabilität

Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau die gesamte Struktur. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest angebracht sind und der Organizer stabil ist.

Verwendungstipps:

- Vermeiden Sie es, den Organizer mit zu vielen Gegenständen zu belasten, um seine Stabilität zu

erhalten.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Haken und Tassen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
-

Czech Translation

Návod k montáži kuchyňského organizéru

Krok 1: Příprava dílů

Začněte rozbalením všech dílů organizéru a ujistěte se, že máte všechny potřebné části:

- ABS základna (spodní úroveň)
 - 4 kovové trubky
 - ABS horní základna
 - 4 koncovky trubek
 - 4 háčky
 - 2 šálky
-

Krok 2: Montáž kovových trubek

1. **Připevněte kovové trubky k dolní základně:**
 - Vložte jeden konec každé z 4 kovových trubek do odpovídajících otvorů na dolní základně.
 - Ujistěte se, že trubky jsou bezpečně uchyceny a dobře pasují na základnu.
 2. **Připevněte kovové trubky k horní základně:**
 - Vložte druhý konec každé kovové trubky do odpovídajících otvorů v horní ABS základně.
 - Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou trubky pevně připevněny.
-

Krok 3: Připevnění koncovek trubek

1. **Nasadíte koncovky na konce kovových trubek:**
 - Umístěte jednu ze 4 koncovek na konce kovových trubek, aby byly zajištěny.
 - Ujistěte se, že koncovky jsou dobře nasazené a stabilně uchycené.
-

Krok 4: Připevnění háčků

1. **Připevněte háčky k horní základně:**
 - Vložte jeden konec každého háčku do boční stěny horní základny.
 - Na druhé straně háčku zavěste předměty, jako jsou houby, kartáče nebo rukavice. Háčky umožňují pohodlné zavěšení drobných příslušenství.
-

Krok 5: Montáž šálků

1. Umístěte šálky na horní základnu:

- Umístěte šálky na horní základnu.
 - Ujistěte se, že jsou pevně připevněny a nekloužou.
-

Krok 6: Kontrola stability

Po dokončení montáže pečlivě zkontrolujte celou strukturu. Ujistěte se, že všechny díly jsou pevně připevněny a organizér je stabilní.

Tipy pro použití:

- Vyhněte se přetížení organizéru příliš mnoha předměty, abyste zachovali jeho stabilitu.
 - Pravidelně kontrolujte háčky a šálky, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.
-

Slovak Translation

Návod na montáž kuchynského organizéra

Krok 1: Príprava dielov

Začnite rozbalením všetkých dielov organizéra a uistite sa, že máte všetky potrebné časti:

- ABS základňa (dolná úroveň)
 - 4 kovové rúry
 - ABS horná základňa
 - 4 koncovky rúrok
 - 4 háčiky
 - 2 šálky
-

Krok 2: Montáž kovových rúrok

1. Pripojte kovové rúry k dolnej základni:

- Vložte jeden koniec každej z 4 kovových rúrok do príslušných otvorov na dolnej základni.
- Uistite sa, že rúry sú bezpečne uchytené a dobre prispôsobené základni.

2. Pripojte kovové rúry k hornej základni:

- Vložte druhý koniec každej kovovej rúry do príslušných otvorov v hornej ABS základni.
 - Po dokončení montáže skontrolujte, či sú rúry pevne pripevnené.
-

Krok 3: Pripojenie koncoviek rúrok

1. Nasadte koncovky na konce kovových rúrok:

- Nasadte jednu zo 4 koncoviek na konce kovových rúrok, aby ste ich zabezpečili.
 - Uistite sa, že koncovky sú správne nasadené a pevne uchytené.
-

Krok 4: Pripojenie háčikov

1. **Pripojte háčiky k hornej základni:**

- Vložte jeden koniec každého háčika do bočnej steny hornej základne.
 - Na druhej strane háčika zaveste predmety, ako sú hubky, kefy alebo rukavice. Háčiky umožňujú pohodlné zavesenie drobných príslušenstiev.
-

Krok 5: Montáž šálok

1. **Umiestnite šálky na hornú základňu:**

- Umiestnite šálky na hornú základňu.
 - Uistite sa, že sú pevne pripevnené a neklzkajú.
-

Krok 6: Kontrola stability

Po dokončení montáže dôkladne skontrolujte celú konštrukciu. Uistite sa, že všetky diely sú pevne pripevnené a organizér je stabilný.

Tipy na používanie:

- Vyhnite sa preťažovaniu organizéra príliš veľkým množstvom predmetov, aby ste zachovali jeho stabilitu.
 - Pravidelne kontrolujte háčiky a šálky, aby ste sa uistili, že sú v dobrom stave.
-

Romanian Translation

Instrucțiuni de montaj pentru organizatorul de bucătărie

Pasul 1: Pregătirea componentelor

Începeți prin a despacheta toate piesele organizatorului și asigurați-vă că aveți toate piesele necesare:

- Baza din ABS (nivelul inferior)
 - 4 tuburi metalice
 - Baza superioară din ABS
 - 4 capace pentru tuburi
 - 4 cârlige
 - 2 cupe
-

Pasul 2: Montarea tuburilor metalice

1. **Atașați tuburile metalice la baza inferioară:**

- Introduceți un capăt al fiecărui tub metalic în găurile corespunzătoare de pe baza inferioară.
- Asigurați-vă că tuburile sunt fixate corect și bine aliniate la bază.

2. **Atașați tuburile metalice la baza superioară:**

- Introduceți celălalt capăt al fiecărui tub metalic în găurile corespunzătoare din baza superioară din ABS.
- După ce terminați montajul, verificați dacă tuburile sunt bine fixate.

Pasul 3: Atașarea capacelor pentru tuburi

1. Plasați capacele pe capetele tuburilor metalice:

- Puneți unul dintre cele 4 capace pe capetele tuburilor metalice pentru a le fixa.
 - Asigurați-vă că capacele sunt montate corect și fixate stabil.
-

Pasul 4: Atașarea cârligelor

1. Atașați cârligele la baza superioară:

- Introduceți un capăt al fiecărui cârlig în peretele lateral al bazei superioare.
 - Pe cealaltă parte a cârligului, agățați obiecte cum ar fi bureți, perii sau mănuși. Cârligele permit o agățare comodă a accesoriilor mici.
-

Pasul 5: Montarea cupelor

1. Plasați cupele pe baza superioară:

- Puneți cupele pe baza superioară.
 - Asigurați-vă că sunt fixate stabil și nu se mișcă.
-

Pasul 6: Verificarea stabilității

După finalizarea montajului, verificați întreaga structură. Asigurați-vă că toate piesele sunt fixate corect și organizatorul este stabil.

Sfaturi pentru utilizare:

- Evitați supraîncărcarea organizatorului cu prea multe obiecte pentru a menține stabilitatea acestuia.
 - Verificați regulat cârligele și cupele pentru a vă asigura că sunt într-o stare bună.
-

Hungarian Translation

Konyhai tároló összeszerelési útmutató

1. lépés: Az alkatrészek előkészítése

Kezdje el a tároló összes alkatrészeinek kibontásával és győződjön meg arról, hogy minden szükséges alkatrész megvan:

- ABS alap (alsó szint)
 - 4 fémcső
 - ABS felső alap
 - 4 csőfedél
 - 4 horog
 - 2 pohár
-

2. lépés: A fémcsövek összeszerelése

1. **Rögzítse a fémcsöveket az alsó alaphoz:**
 - Illessze az egyes fémcsövek végét az alsó alap megfelelő lyukaiba.
 - Győződjön meg róla, hogy a csövek biztonságosan illeszkednek és jól rögzítve vannak.
 2. **Rögzítse a fémcsöveket a felső alaphoz:**
 - Illessze a fémcsövek másik végét a felső ABS alap megfelelő lyukaiba.
 - Az összeszerelés után ellenőrizze, hogy a csövek biztonságosan rögzítve vannak.
-

3. lépés: A csőfedél felszerelése

1. **Helyezze a csőfedőket a fémcsövek végére:**
 - Helyezze a 4 csőfedél egyikét a fémcsövek végére a rögzítés érdekében.
 - Győződjön meg róla, hogy a fedél megfelelően van rögzítve.
-

4. lépés: A horgok felszerelése

1. **Rögzítse a horgokat a felső alaphoz:**
 - Illessze a horgok egyik végét a felső alap oldalsó falába.
 - A horgok másik oldalára akasszon fel tárgyakat, például szivacsokat, keféket vagy kesztyűket. A horgok kényelmesen lehetővé teszik a kisebb kiegészítők felfüggesztését.
-

5. lépés: A poharak felszerelése

1. **Helyezze a poharakat a felső alapra:**
 - Helyezze a poharakat a felső alapra.
 - Győződjön meg róla, hogy azok stabilan rögzítve vannak és nem csúsznak el.
-

6. lépés: A stabilitás ellenőrzése

A összeszerelés után gondosan ellenőrizze az egész struktúrát. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve és a tároló stabil.

Használati tippek:

- Ne terhelje túl a tárolót túl sok tárggyal, hogy megőrizze annak stabilitását.
- Rendszeresen ellenőrizze a horgokat és poharakat, hogy biztosítsa, hogy jó állapotban vannak.