



ULTRA tapicerka drzwiowa

uniwersalna instrukcja samodzielnego montażu

Wysokiej jakości tapicerka drzwiowa o wymiarach 100 x 210 cm,
pikowana ultradźwiękowo we wzór 7x7 z podwójnym wytłoczeniem,
na ocieplaczu tapicerskim 250gr/m².

1. Zdjąć drzwi z zawiasów i położyć na stabilnym podłożu.
 2. Zdemontować wszystkie okucia drzwi (zamki, wizjer, klamkę).
 3. Zmierzyć dokładnie powierzchnię drzwi dodając kilka centymetrów na wszystkie cztery boczki drzwi, np. jeżeli nasze drzwi mają wymiar 90 x 200 cm, należy dodać np. po 3cm na każdy bok 96 x 206 cm.
 4. Dociąć tapicerkę według wymierzonych wymiarów.
 5. Do przytwierdzenia tapicerki na drzwi możemy użyć kleju tapicerskiego na całość powierzchni oraz pinezek tapicerskich na boczki drzwi, itp.
- (Możliwość dokupienia kleju i pinezek tapicerskich w pozostałych naszych aukcjach.)
6. Po przy mocowaniu tapicerki należy wyciąć otwory pod okucia drzwi, węższe o około 1cm od obudowy okuć.
 7. Zamontować okucia.