

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU – STOJAK NA BUTY

1. Rozpakuj wszystkie elementy stojaka.
2. Połącz półki z ramą boczną według schematu.
3. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu.
4. Ustaw stojak na równej powierzchni.
5. Nie przeciążaj stojaka – maks. obciążenie półki: 5 kg.

CZ

NÁVOD K MONTÁŽI – BOTNÍK

1. Rozbalte všechny části stojanu.
2. Spojte police s bočním rámem podle schématu.
3. Nepoužívejte nadměrnou sílu při montáži.
4. Umístěte stojan na rovný povrch.
5. Nepřetěžujte – max. zatížení police: 5 kg.

SK

NÁVOD NA MONTÁŽ – STOJAN NA OBUV

1. Rozbal'te všetky časti stojana.
2. Spojte police s bočným rámom podľa návodu.
3. Nepoužívajte nadmernú silu pri montáži.
4. Umiestnite stojan na rovný povrch.
5. Nepreťažujte – max. zaťaženie police: 5 kg.

HU

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ – CIPŐTARTÓ

1. Csomagolja ki az összes alkatrészt.
2. Csatlakoztassa a polcokat az oldalsó kerethez a rajz szerint.

3. Ne használjon túlzott erőt az összeszerelés során.
4. Helyezze a cipőtartót sík felületre.
5. Ne terhelje túl – max. polcterhelés: 5 kg.