

Polski

Instrukcja obsługi – Metalowe klipsy do pokrowców basenowych

1. Upewnij się, że powierzchnia pokrywy i obrzeży basenu jest czysta i sucha.
2. Umieść klips na krawędzi pokrywy oraz na stabilnym elemencie obrzeża.
3. Ściśnij klips za pomocą uchwytów, aż mocno przytrzyma materiał.
4. Sprawdź, czy klips dobrze trzyma – w razie potrzeby popraw pozycję.
5. Po zakończeniu sezonu zdejmij klipsy, opłucz je wodą i osusz.
6. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Čeština

Návod k použití – Kovové spony na bazénové kryty

1. Ujistěte se, že povrch krytu i okraj bazénu je čistý a suchý.
2. Umístěte sponu na okraj krytu a pevnou část bazénového lemu.
3. Stiskněte sponu pomocí rukojetí tak, aby pevně držela látku.
4. Zkontrolujte upevnění a případně upravte polohu.
5. Po sezóně spony sundejte, opláchněte vodou a osušte.
6. Skladujte na suchém místě mimo dosah vlhkosti a tepla.

Slovenčina

Návod na použitie – Kovové klipy na kryty bazénov

1. Uistite sa, že povrch krytu aj okraje bazéna sú čisté a suché.
2. Umiestnite klip na okraj krytu a pevný prvok na ráme bazéna.
3. Stlačte klip pomocou úchyto, kým pevne nedrží materiál.
4. Skontrolujte pevnosť uchytenia a podľa potreby upravte.
5. Po sezóne klipy odstráňte, opláchnite vodou a osušte.
6. Uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a tepla.

Magyar

Használati útmutató – Fém medence takaró rögzítő csipeszek

1. Győződjön meg arról, hogy a takaró és a medence széle száraz és tiszta.
2. Helyezze a csipeszt a takaró szélére és a medence peremére.
3. Nyomja össze a csipeszt a fogantyúk segítségével, amíg biztonságosan rögzül.
4. Ellenőrizze a rögzítést, és szükség esetén igazítsa meg.
5. Szezon végén távolítsa el a csipeszeket, öblítse le és szárítsa meg.
6. Száraz helyen tárolja, távol nedvességtől és hőtől.