



Słońce zachodzi
kiedy chcesz...

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY B-10 NA OKNIE DACHOWYM

I. Montaż rolety odbywa się za pomocą wkrętów, którymi mocuje się uchwyty rolety do ramy okna:

- z lewej strony uchwyt z krzyżykiem,
- z prawej uchwyt z okrągłym otworem

II. Walek z tkaniną, umieścić w uchwyтах wcześniej przykręconych

III. Założyć zaślepki

IV. Wysunąć rurkę dolną

V. Nakręcić sprężynę obracając rurą z tkaniną około 18 razy zgodnie ze wskazówkami zegara

VI. Wpiąć rączkę w rurkę dolną

VII. Przykręcić trzy pary haczyków