



# System term

Żywioty pod kontrolą

## Instrukcja użycia zestawu do podłączenia klimatyzacji



1. Zestaw zawiera:
  - 1.1. Rura miedziana  $\frac{1}{4}$ "
  - 1.2. Rura miedziana  $\frac{3}{8}$ "
  - 1.3. Przewód do skroplin 16mm
  - 1.4. Przewód sterujący elektryczny 4x1mm<sup>2</sup>
  - 1.5. Przewód zasilający elektryczny 3x1,5mm<sup>2</sup>
  - 1.6. Masa szpachlowa akrylowa - 160 g
  - 1.7. Taśma instalacyjna - szer. 50 mm, dł. 33 m
2. Sposób użycia:
  - 2.1. Rurami miedzianymi pkt 1.1 i 1.2 połącz jednostkę zewnętrzną z jednostką wewnętrzną. Użyj do tego odpowiedniego klucza.
  - 2.2. Przewód do skroplin pkt 1.3 połącz do jednostki wewnętrznej a wyprowadzenie podłącz do kanalizacji.
  - 2.3. Przewód sterujący pkt 1.4 podłącz do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Podłącz wg schematu instrukcji klimatyzatora.
  - 2.4. Przewód zasilający pkt 1.5 podłącz do jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej. Podłącz wg schematu instrukcji klimatyzatora.
  - 2.5. Masa szpachlowa pkt 1.6 służy do uzupełnienia ubytków, powstałych przy przewierceniu przez ściany, do przepuszczenia przewodów.
  - 2.6. Taśmą instalacyjną pkt 1.7 owiń ciasno przewody pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. Ułatwia to segregację przewodów, zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi i poprawia estetykę.