

Instrukcja składania namiotu plazowego D831

PL:

1. Złap namiot za dwa górne brzegi i złóż je do siebie - namiot zacznie się zamykać.
2. Przytrzymaj złożony namiot w pozycji pionowej.
3. Zegnij górę w dół, formując kształt litery "U".
4. Przelóż jeden z boków do środka, tworząc dwie pętle.
5. Nałóż jedną pętlę na drugą, dociskając je w płaski kształt.
6. Gotowe - namiot powinien być spłaszczony i gotowy do schowania do torby.

CZ:

1. Uchopte stan za dva horní okraje a pilište je k sobě - stan se začne zavírat.
2. Držte složený stan ve svislé poloze.
3. Ohněte horní část dolů, aby vznikl tvar písmene "U".
4. Přeložte jednu stranu dovnitř a vytvořte dvě smyčky.
5. Položte jednu smyčku na druhou a stiskněte do plochého tvaru.
6. Hotovo - stan je složen a připraven k uložení do tašky.

SK:

1. Uchopte stan za dva horné okraje a zložte ich k sebe - stan sa začne zatvárať.
2. Podržte zložený stan vo zvislej polohe.
3. Ohnite vrch nadol, aby vznikol tvar písmena "U".
4. Preložte jednu stranu dovnútra a vytvorte dve slučky.
5. Jednu slučku položte na druhú a pritlačte do plochého tvaru.
6. Hotovo - stan je zložený a pripravený na uloženie do tašky.

HU:

1. Fogja meg a sátor felső széleit, és hajtsa össze - a sátor össze fog csuklani.
2. Tartsa az összehajtott sátrat függleges helyzetben.
3. Hajlítsa le a felső részt, U-alakot formálva.
4. Hajtsa be az egyik oldalt középre, két hurkot képezve.
5. Helyezze az egyik hurkot a másikra, és lapítsa le.

6. Kész - a sátor összecsukva, tárolásra kész.

Ilustracja:



1



2



3



4



5



6