



ULTRA Tapicerka na panel dekoracyjny , wezgłowie

uniwersalna instrukcja samodzielnego montażu

**Wysokiej jakości tapicerka
pikowana ultradźwiękowo we wzór 7x7 z podwójnym wytłoczeniem,
na ocieplaczu tapicerskim 250gr/m2.**

- 1. Dokładnie oczyścić powierzchnię do której będzie mocowana tapicerka**
- 2. Zmierzyć powierzchnię dodając kilka centymetrów na wszystkie boki**
- 3. Dociąć tapicerkę według wymierzonych wymiarów**
- 4. Do przytwierdzenia tapicerki możemy użyć kleju tapicerskiego na całość powierzchni oraz pinezek tapicerskich jeżeli montujemy do płyty (Możliwość dokupienia kleju oraz pinezek w pozostałych naszych aukcjach)**
- 5. Możliwość dokupienia dodatkowej maty pod tapicerkę o grubości 1cm 80x200cm aby maksymalnie ją wybrzuszyć**
- 6. Montując tapicerkę do ściany możemy boczki tapicerki podwinąć i przykleić, uzyskując estetyczne wykończenie**