

Polish

Instrukcja obsługi: Szablon do cięcia izolacji rur

Cel produktu:

Szablon został zaprojektowany, aby ułatwić precyzyjne cięcie izolacji rur pod określonym kątem, minimalizując straty materiału i zwiększając efektywność pracy.

Sposób użytkowania:

1. **Wybór rozmiaru szablonu:** Wybierz odpowiedni rozmiar szablonu zgodnie z wymiarami izolacji, którą będziesz ciąć.
2. **Umieszczenie izolacji:** Włóż izolację do szablonu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana do krawędzi szablonu.
3. **Cięcie izolacji:** Użyj ostrego narzędzia tnącego (np. noża tapicerskiego), aby przyciąć izolację wzdłuż krawędzi szablonu.
4. **Wyjmowanie izolacji:** Ostrożnie wyjmij izolację z szablonu i zamontuj ją na rurze zgodnie z potrzebą.
5. **Czyszczenie szablonu:** Po zakończeniu pracy oczyść szablon z resztek izolacji za pomocą miękkiej szmatki lub szczoteczki.
6. **Przechowywanie:** Przechowuj szablon w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj wyłącznie ostrych i stabilnych narzędzi tnących, aby zapewnić precyzję i uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Unikaj wystawiania szablonu na działanie wysokich temperatur (powyżej 50°C), które mogą spowodować odkształcenie materiału.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i dobrze oświetlona.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas cięcia, aby uniknąć skaleczeń.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Po każdym użyciu oczyść szablon z resztek izolacji za pomocą miękkiej szmatki lub szczoteczki.
2. Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię narzędzia.
3. Przechowuj szablon w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dodatkowe informacje:

- Produkt odpowiedni zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.
- W razie pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania skontaktuj się z producentem.

Informacje o producencie:

Nazwa: TechTotal Studio

Właściciel: Danylo Poberezhnyi

Adres: 64-330 Porazyn 68a, Polska
E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Czech

Návod na montáž: Šablona na řezání izolace potrubí

Kroky montáže:

1. Příprava pracovního místa:

- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní, čistá a dobře osvětlená.

2. Výběr velikosti šablony:

- Vyberte správnou velikost šablony podle rozměrů izolace.

3. Vložení izolace:

- Vložte izolaci do šablony a ujistěte se, že přesně přiléhá k okrajům.

4. Fixace (volitelné):

- Pokud je to nutné, přidržte izolaci rukou v šabloně, aby nedošlo k jejímu posunutí.

5. Řezání izolace:

- Použijte ostrý řezací nástroj (např. kobercový nůž) k odříznutí izolace podél okrajů šablony.

6. Vyjmutí izolace:

- Opatrně vyjměte izolaci ze šablony a zkontrolujte, zda byla správně odříznuta.

7. Montáž na potrubí:

- Nasad'te odříznutou izolaci na potrubí a ujistěte se, že přesně sedí.

Poznámky k montáži:

- Šablona nevyžaduje použití dalších nástrojů nebo lepidel.
- V případě potíží při řezání lze izolaci jemně zahřát (např. fénem), ale teplota nesmí překročit 50 °C.
- Pravidelně kontrolujte ostrost řezacího nástroje, aby nedošlo k nerovným hranám.

Bezpečnostní pokyny během montáže:

- Vždy používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k pořezání.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku na šablonu, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Pracujte na dobře větraném místě, abyste se vyhnuli kontaktu s drobnými částicemi izolace.

Kontakt:

V případě dotazů ohledně montáže kontaktujte výrobce:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Slovak

Návod na montáž: Šablóna na rezanie izolácie potrubí

Kroky montáže:

1. Príprava pracovného miesta:

- Uistite sa, že pracovná plocha je stabilná, čistá a dobre osvetlená.

2. Výber veľkosti šablóny:

- Vyberte správnu veľkosť šablóny podľa rozmerov izolácie.

3. Vloženie izolácie:

- Vložte izoláciu do šablóny a uistite sa, že presne prilieha k okrajom.

4. Fixácia (voliteľná):

- Ak je to potrebné, pridržiavajte izoláciu rukou v šablóne, aby sa nepohybovala.

5. Rezanie izolácie:

- Použite ostrý rezací nástroj (napr. kobercový nôž) na odrezanie izolácie pozdĺž okrajov šablóny.

6. Vybratie izolácie:

- Opatrne vyberte izoláciu zo šablóny a skontrolujte, či bola správne odrezaná.

7. Montáž na potrubie:

- Nasadte odrezanú izoláciu na potrubie a uistite sa, že presne sedí.

Poznámky k montáži:

- Šablóna nevyžaduje použitie ďalších nástrojov alebo lepidiel.
- V prípade ťažkostí pri rezaní môžete izoláciu jemne zahriať (napr. sušičom na vlasy), ale teplota nesmie presiahnuť 50 °C.
- Pravidelne kontrolujte ostrosť rezacieho nástroja, aby sa predišlo nerovným hranám.

Bezpečnostné pokyny počas montáže:

- Vždy používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Zabráňte nadmernému tlaku na šablónu, aby sa nepoškodila.
- Pracujte na dobre vetranom mieste, aby ste sa vyhli kontaktu s drobnými časticami izolácie.

Kontakt:

V prípade otázok ohľadom montáže kontaktujte výrobcu:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Hungarian

Szerelési útmutató: Csőszigetelés vágósablon

A szerelés lépései:

1. Munkaterület előkészítése:

- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület stabil, tiszta és jól megvilágított.

2. Sablonméret kiválasztása:

- Válassza ki a megfelelő méretű sablont a szigetelés méretei alapján.

3. Szigetelés behelyezése:

- Helyezze be a szigetelést a sablonba, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a sablon széleihez.

4. Rögzítés (opcionális):

- Ha szükséges, kézzel tartsa a szigetelést a sablonban, hogy elkerülje az elmozdulást.

5. Szigetelés vágása:

- Használjon éles vágóeszközt (pl. szőnyegvágó kést), hogy a sablon szélei mentén levágja a szigetelést.

6. Szigetelés eltávolítása:

- Óvatosan vegye ki a szigetelést a sablonból, és ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e levágva.

7. Szerelés a csőre:

- Helyezze a levágott szigetelést a csőre, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen.

Megjegyzések a szereléshez:

- A sablon használata nem igényel további szerszámokat vagy ragasztókat.
- Ha nehézségek adódnak a vágás során, a szigetelést enyhén felmelegítheti (pl. hajszárítóval), de az 50 °C-os hőmérsékletet ne lépje túl.
- Rendszeresen ellenőrizze a vágóeszköz élességét, hogy elkerülje az egyenetlen széleket.

Biztonsági figyelmeztetések a szerelés során:

- Mindig viseljen védőkesztyűt a sérülések elkerülése érdekében.
- Kerülje a túlzott nyomást a sablonon, hogy ne sérüljön meg.
- Jól szellőző helyen dolgozzon, hogy elkerülje a szigetelési részecskékkel való érintkezést.

Kapcsolat:

Ha kérdése van a szereléssel kapcsolatban, forduljon a gyártóhoz:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

English

Installation Manual: Pipe Insulation Cutting Template

Installation Steps:

1. **Prepare the workspace:**
 - Ensure the workspace is stable, clean, and well-lit.
2. **Select the template size:**
 - Choose the appropriate template size based on the dimensions of the insulation.
3. **Insert the insulation:**
 - Place the insulation into the template, ensuring it fits snugly against the edges.
4. **Fixation (optional):**
 - If necessary, hold the insulation in place manually to prevent it from shifting.
5. **Cut the insulation:**
 - Use a sharp cutting tool (e.g., utility knife) to cut the insulation along the edges of the template.
6. **Remove the insulation:**
 - Carefully remove the insulation from the template and verify that it has been cut correctly.
7. **Install on the pipe:**
 - Place the cut insulation onto the pipe, ensuring it fits securely.

Notes on Installation:

- The template does not require additional tools or adhesives.
- If cutting is difficult, gently heat the insulation (e.g., with a hairdryer), but do not exceed a temperature of 50°C.
- Regularly check the sharpness of the cutting tool to avoid uneven edges.

Safety Warnings During Installation:

- Always wear protective gloves to prevent injuries.
- Avoid applying excessive pressure on the template to prevent damage.
- Work in a well-ventilated area to avoid exposure to fine insulation particles.

Contact:

For any questions regarding installation, contact the manufacturer:

TechTotal Studio

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com