

Hak holowniczy


Zastosowanie: Opel Corsa D

Model produkowany od X 2006>

Uciąg R=1300 kg

Nacisk na kulę S=55 kg

D=7.7 KN

TYP		LP	Rodzaj	Ilość
	Śruba	1 M10*35		6
	Śruba	2 M12*70		2
	Nakrętka	3 M12		2
		4 M10		4
	Podkładka sprężysta	5 Ø12		2
		6 Ø10		6
	Podkładka	7 Ø12		3
	Podkładka Powiększona	8 Ø10*30		10

Instrukcja montażu haka holowniczego

1. Odkręcić zderzak, lampy, belkę zderzeniową
2. Belkę haka wsunąć w podłużnice
Poprzez technologiczne otwory od spodu podłużnic przykręcić śrubami belkę haka
3. Na szpilki po belce zderzeniowej nakręcić nakrętki
A przez górne otwory przykręcić do tylnego pasa śrubami M8
4. Na uchwyty "*" zamontować element mozowania zderzaka
zdemontowany wcześniej z belki zderzeniowej
- 5 Podłączyć instalację elektryczną.
6. Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak w tabeli.
7. podciąć zderzak w dolnej
8. Przykręcić zderzak.
9. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego

Po przejechaniu 1000 km z przyczepą dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów

Będziemy wdzięczni państwu za informacje zwrotną w przypadku problemów montażowych
507 032 098 hakpol@hakpol.com.pl

