

instrukcja montażu paneli PCV 2mm

przygotuj: (Montaż paneli zalecamy wykonać we dwie osoby.)

- ✓ gąbczastą/piankową taśmę dwustronnie klejącą, wąską lub szeroką
- ✓ klej silikonowy montażowy typ uniwersalny lub do luster
- ✓ nóż tapicerski/do tapet
- ✓ ołówek
- ✓ linijka lub podobny element pomocny przy prowadzeniu noża przy ewentualnym docinaniu paneli

montaż:

Panele można montować na prawie każdą gładką powierzchnię a nawet na kafelki. W przypadku montażu na płytki, zadbaj o to, aby nie posiadały one wypukłych elementów (np. dekorów) bo panel wybrzuszy się. Wszelkie wklęste, niewielkie ubytki w podłożu panel zamaskuje.

Jeśli zamówiłeś panel z nadładkiem powierzchni, przy montażu możesz go wsunąć za blat lub szafki albo odetnić go nożem do tapet. Otwory pod kontakty również łatwo wykonasz samodzielnie.

W przypadku nowych kuchni i montowaniu paneli przed załadowaniem górnych szafek naczyńiami, należy uwzględnić minimalną dylatację tak, aby górne szafki nie naciskały na panel.

Jak docinać panele? Poprowadź ostrze noża kilkakrotnie wzdłuż np. linijki po linii cięcia na panelu. Gotowe! Oto link do filmu z docinaniem paneli: https://www.youtube.com/watch?v=33DV_nIGW/Wo lub skorzystaj z kodu QR w rogu strony.

Jak przykleić panele? Panele należy przyklejać na taśmie dwustronnej gąbczastej/piankowej oraz jednocześnie na kleju silikonowym montażowym. Należy nakładać pionowe pasy kleju i taśmy naprzemiennie w odstępach jak najgęstszych. Taśma idealnie przytrzyma panel na czas schnięcia kleju.

Jeśli łączysz ze sobą kilka paneli (np. w kącie kuchni) wystarczy montaż na styk. Miejsce łączenia można ewentualnie zabezpieczyć np. przezroczystym silikonem. Nie należy do paneli przyklejać listw maskujących.

Panele są wodoodporne i można je czyścić delikatnymi środkami, np. miękką ściereczką z płynem do naczyń.



film z docinaniem paneli:

