



Instrukcja nakładania cienkowarstwowej masy naprawczej Perfect

*** Przygotowanie produktu**

Przed użyciem masę naprawczą należy dokładnie wymieszać, najlepiej przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji bez grudek. Jeżeli zaprawa jest zbyt sucha, można dodać niewielką ilość wody.

*** Przygotowanie podłoża**

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie oczyścić ubytek z luźnych fragmentów, kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Podłoże powinno być nośne, suche i zagruntowane.

*** Nakładanie masy – warstwami**

Ubytek należy wypełniać kilkustopniowo, stosując masę naprawczą w warstwach o grubości nie większej niż 1 cm każda.

*** Czas schnięcia między warstwami**

Każdą warstwę należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej. Czas schnięcia może się różnić w zależności od rodzaju masy, warunków otoczenia i grubości warstwy.

*** Wyrównanie i wykończenie**

Po nałożeniu ostatniej warstwy, powierzchnię należy wyrównać i w razie potrzeby przeszlifować po całkowitym wyschnięciu.

*** Dalsze prace**

Po pełnym utwardzeniu masy można przystąpić do malowania, tynkowania lub innej planowanej obróbki powierzchni. Masa naprawcza uzyskuje pełną wytrzymałość po 14 dniach od aplikacji.