

Instrukcja użycia folii ochronnej

1. Przygotuj powierzchnię

- Upewnij się, że jest czysta, sucha i odtłuszczona.
- W razie potrzeby przetrzyj wilgotną ściereczką i osusz.

2. Odmierz potrzebny kawałek

- Zmierz miejsce, które chcesz zabezpieczyć.
- Przy pomocy nożyczek lub noża tapicerskiego odetnij odpowiedni fragment folii.

3. Zdejmij warstwę zabezpieczającą

- Ostrożnie odklej papier ochronny z jednej strony folii, aby odsłonić klej.

4. Naklej folię

- Przyłóż odsłoniętą część folii do powierzchni i stopniowo dociskaj, odklejając resztę warstwy zabezpieczającej.
- Wygładzaj na bieżąco dłonią lub miękką ściereczką, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.

5. Montaż na meblach tapicerowanych

- Dołączone **specjalne wkrętki** umożliwiają dodatkowe przymocowanie folii do miękkich powierzchni, takich jak boki kanap czy foteli.
- Wystarczy wcisnąć wkrętkę przez folię w materiał, aby zwiększyć jej stabilność.

6. Dopasowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach

- W razie potrzeby wykonaj nacięcia, aby folia lepiej przylegała do krzywizn lub kątów.

7. Demontaż

- Chwyć folię za róg i powoli odklejaj.
- Jeśli używano wkrętek, ostrożnie je wyjmij przed usunięciem folii.
- Pozostałości kleju można usunąć wilgotną ściereczką lub delikatnym środkiem do usuwania kleju.

Wskazówki:

- Folia najlepiej trzyma się na gładkich, twardych powierzchniach (drewno, laminat, szkło, metal, malowane ściany).
- Na ścianach o bardzo chropowatej fakturze klejenie może być mniej trwałe.
- Unikaj naklejania na świeżo malowane powierzchnie – odczekaj co najmniej 14 dni.