



KUNERT Sp. K., 42-125 Borowianka ,ul Tartakowa 127

Email: kunert@kunert-wozki.pl , tel 662565934

Instrukcja składania sanek Flo

Zawartość opakowania:

- 4 śruby
- 4 x plastikowe zaślepki
- Nawias
- sanki
- śpiwór (opcjonalnie)



Sanki z oparciem - instrukcja:

1. Przygotuj sanki, oparcie, 4 śruby i 4 plastikowe nakrętki.
2. Ustaw sanki na stabilnej powierzchni. Teraz włóż śruby otworem do góry i zabezpiecz plastikową nakrętką na dole



3. Postępowanie to należy zastosować dla 4 otworów, nie dokręcać nakrętki do końca, aby nie uszkodzić gwintu nakrętki. Następnie chwyć śpiwór i zabezpiecz go z przodu gumką recepturką, z tyłu śpiwora połóż na oparciu



KUNERT Sp. K., 42-125 Borowianka ,ul Tartakowa 127

Email: kunert@kunert-wozki.pl , tel 662565934

Návod na složení saní Flo

Obsah balení:

- 4x šroub
- 4 x plastové matice
- Podpěra, podpora
- sáňky
- spací pytel (volitelně)



Instructions for a sleigh with a backrest:

1. Připravte si sáňky, opěrku, 4 šrouby a 4 plastové matice.
2. Umístěte saně na stabilní povrch. Nyní prostrčte šrouby otvorem shora a zajistěte zesponu plastovou maticí



3. Tento posun by měl být aplikován na všechny 4 otvory, matice zcela nedotahujte, protože by mohlo dojít k poškození závitů matice. Poté uchopte spací pytel a zajistěte jej vpředu gumičkou, položte na zadní stranu spacáku.



KUNERT Sp. K., 42-125 Borowianka ,ul Tartakowa 127

Email: kunert@kunert-wozki.pl , tel 662565934

Návod na zloženie saní Flo

Obsah balenia:

- 4 x šróby
- 4 x plastové matice
- Operadlo
- Sane
- Fusak (option)



Inštrukcie pre sane s opierkou:

Sánky s opierkou - návod:

1. Pripravte si sánky, opierku, 4 skrutky a 4 plastové matice.
2. Položte sánky na stabilný povrch. Teraz vložte skrutky cez otvor zhora a zaistite zospodu plastovou maticou.



3. Tento postup by mal byť aplikovaný na všetky 4 otvory, maticu úplne nedoťahujte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu závitov matice. Potom uchopte spací vak a zaistite ho vpredu gumou, položte na zadnú časť spacieho vaku.