

Instrukcja montażu stolika kawowego

1. Ostrożnie rozpakuj stolik, zwracając szczególną uwagę, aby nie uszkodzić powierzchni blatu ani elementów konstrukcyjnych.
2. Ułóż blat **spodnią stroną do góry** na stabilnej, równej i miękkiej powierzchni, aby zabezpieczyć go przed zarysowaniem.
3. W dołączonym woreczku strunowym znajdują się:
 - klucz imbusowy – **1 szt.**
 - śruby imbusowe – **13 szt.** (w tym **1 zapasowa**)
4. Przyłóż podstawy stolika do blatu w odpowiednich miejscach, upewniając się, że otwory montażowe w podstawach pokrywają się z otworami przygotowanymi w blacie.
5. Wkręć **najpierw wszystkie śruby jednej podstawy lekko**, nie dokręcając ich do końca. Następnie, gdy wszystkie śruby są na swoim miejscu, **dokręć je równomiernie**.
6. Powtórz powyższą czynność dla pozostałych podstaw stolika.
7. Po zakończeniu montażu ustaw stolik w pozycji roboczej i sprawdź stabilność konstrukcji. W razie potrzeby delikatnie dokręć śruby.