

INSTRUKCJA NAKŁADANIA TYNKU POLDECOR

KROK 1 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Części luźne usunąć. Szczeliny zaszpachlować, wysuszyć a powierzchnię ewentualnie wzmocnić unigruntem.
- 2.. Każdą powierzchnię należy dwukrotnie, dokładnie zagruntować podkładem gruntującym zalecane: GRUNT PolDecor. Gruntu proszę NIE ROZCIENIĆ!
3. Tapetę PolDecor nakładać nie wcześniej **niż 24 godziny** po położeniu ostatniej warstwy gruntującej.

KROK 2 - PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

1. Wsypać tapetę PolDecor do miski lub wanienki niemowlęcej. Uwaga nie rozrabiać więcej niż 2-3 opakowania naraz z powodu niemożności dokładnego wymieszania tynku ręką.
2. Wlać właściwą ilość letniej wody. Wzory cienkie (typ 9, 13/1, 13/2, 17, 18, 20 do 25, 31) ok. 4 litrów, grube (wszystkie pozostałe) ok. 6 litrów.
3. Wymieszać tapetę PolDecor ręcznie. **Zabronione jest używanie mieszadła mechanicznego!** Masa powinna być plastyczna, gęsta i pozbawiona grudek. Jej konsystencja powinna przypominać mięso do kotletów mielonych.
4. Odstawić masę na 5 godzin i przed użyciem ponownie wymieszać. Gdy tapeta jest zbyt gęsta można **na własną odpowiedzialność** stopniowo dodawać wodę i mieszać – niektórzy uważają, że dodanie wody ponad ilość z instrukcji pozwala łatwiej rozprowadzać tynk.
5. Tapetę PolDecor nakładać przy pomocy plastikowej packi nakładając kupkę pulpy na pacę i rozcierając na boki. Nakładamy „mokre na mokre”.
6. Przy dłuższym „nieużywaniu” rozrobiony tynk należy trzymać w chłodnym miejscu do 5 dni.
7. Tynk należy rozrabiać jednorazowo na całą ścianę.

KROK 3 - PRÓBA METROWA

1. Jedno opakowanie tapety PolDecor wystarcza na 3,3 m².
2. Aby osiągnąć właściwą grubość materiału, zalecane jest przeprowadzenie próby metrowej polegającej na rozłożeniu jednego woreczka tapety PolDecor na powierzchni 3,3 m². Tynk można zdjąć i nałożyć na nowo.
3. Próba ta pokaże, jak grubo nakładać tapetę, aby uniknąć sytuacji, w której materiału zostanie lub zabraknie.
4. Mniej doświadczeni wykonawcy nakładają tynk za grubo i wtedy wydajność metrowa jest mniejsza

KROK 4 - NAKŁADANIE

1. Tapetę PolDecor nakłada się przy pomocy **pacy – warunek konieczny**. Kanty packi należy zeszlifować lub kupić razem z tynkiem.
2. Packę należy układać równolegle do ściany, lekko uchyloną z jednej strony, rozprowadzając materiał jej centralną częścią, nie wykonywać ruchów kulistych. Po każdym ruchu packę delikatnie oderwać, sunąc nią równolegle do ściany.
3. Wzdłuż brzegów sufitu, drzwi, okien i w narożnikach nakładać materiał od krańca ściany, okna, cokolika, futryny. Na powierzchniach nierównych, materiał można nakładać bezpośrednio dłonią.
5. Można użyć również wałka do tynku japońskiego w celu wygładzenia powierzchni i zwiększenia wydajności ale najpierw nakładamy pacą. Przy grubszych wzorach po użyciu wałka należy jeszcze raz „przejechać” tynk pacą żeby uzyskać szlif.

KROK 5 - SCHNIĘCIE MATERIAŁU

1. W pomieszczeniach gdzie kładziemy tapetę PolDecor, na czas schnięcia powinno być otwarte okno, aby woda mogła wyparować. Można wstawić wentylator dla poprawienia cyrkulacji powietrza.
3. W zależności od temperatury oraz wilgotności otoczenia tynk schnie 2-3 dni.

UWAGA !!!

PŁYNNE TAPETY PolDecor są wykonane ze składników naturalnych. Istnieje możliwość wystąpienia niewielkiej różnicy w odcieniach tapet z różnych partii. Tapetę PolDecor należy zamawiać na całe pomieszczenie.

W przypadku niedostosowania się do wymogów instrukcji, producent nie odpowiada za powstałe szkody.

