

1. Zdjąć obicie drzwi.



2. Wywiercić otwór pod rzutnik w plastikowym elemencie obicia drzwi.



3. Zamocować rzutnik.



4. Podłączyć przewody wg polaryzacji - czerwony przewód (+).



5. Ponownie założyć obicie drzwi.



6. Instalacja zakończona.

