

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt Rowerowy / Motocyklowy Vedor 360°

Dziękujemy za wybór produktu Vedor. Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Zawartość zestawu

Uchwyt rowerowy Vedor
Gumowe wkładki ochronne
Instrukcja obsługi

Montaż uchwytu

1. Odkręć lub rozchyl zacisk uchwytu.
2. Umieść uchwyt na kierownicy (15–28 mm).
3. Dokręć mechanizm mocujący do stabilnego zamocowania.
4. Sprawdź, czy uchwyt nie przesuwa się na kierownicy.

Umieszczanie telefonu

1. Rozsuń ramiona uchwytu.
2. Włóż telefon (4.7" - 6.8").
3. Dociśnij ramiona, aż telefon zostanie stabilnie zablokowany.
4. Upewnij się, że telefon jest dobrze zabezpieczony przed jazdą.

Regulacja

Obrót 360° – ustaw telefon pionowo lub poziomo
Regulacja kąta widzenia – dopasuj ekran do własnych potrzeb
Stabilne blokowanie pozycji

Zasady bezpieczeństwa

- ⚠ Sprawdź stabilność przed każdą jazdą
- ⚠ Nie używaj, jeśli uchwyt jest uszkodzony
- ⚠ Nie montuj na niestabilnych lub cienkich elementach
- ⚠ Nie rozprasza się podczas jazdy

Konserwacja

Czyść wilgotną ściereczką

Nie używaj agresywnych detergentów

Regularnie sprawdzaj mocowanie

Wskazówki użytkowe

Najlepiej ustawić telefon przed rozpoczęciem jazdy

Dla bezpieczeństwa korzystaj z trybu pionowego podczas GPS

Dokręcaj uchwyt co jakiś czas przy intensywnym użytkowaniu

Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup produktu Vedor. Życzymy bezpiecznej i komfortowej jazdy!